

BIO9500

Manual de instalación



Índice

1. DESCRIPCIÓN
2. ESPECIFICACIONES
3. MONTAJE5
4. CABLEADO5
5. CONEXIÓN AL CONTROLADOR C2P6
6. REGISTRO7
7. CONFIGURACIÓN EN EL SOFTWARE CONTROL
7.2 REGISTRO DE HUELLAS DESDE UN LECTOR 10
7.3 REGISTRO DE HUELLAS DESDE UN LECTOR DE SOBREMESA
7.4 BORRADO DE HUELLAS14
7.5 CARGA DE HUELLAS EN LOS LECTORES15
7.6 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE16
7.7 CALIBRACIÓN DEL SENSOR16
7.8 CARGAR LA CONFIGURACION EN UN LECTOR
7.9 CONFIGURACIONES AVANZADAS17
8. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO WIEGAND
9. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD19
10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS19
11. NORMATIVA
12. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE20

1 Descripción

BIO9500 es un lector biométrico para aplicaciones de control de acceso de interior de hasta 9500 huellas dactilares y salida Wiegand programable (de 8 a 128 bits).

La configuración de los lectores y el registro de huellas dactilares se realizan a través del software de ordenador CONTROL.

La conexión entre los lectores biométricos es bus RS485, que se usa para la transferencia de huellas dactilares y configuración.

El interruptor de violación de integridad (tamper) puede activar el sistema de alarma si se intenta abrir o retirar la unidad de la pared.

2 Especificaciones

Capacidad de huellas dactilares	hasta 9500 huellas dactilares
Tecnología	Biometría (sensor capacitivo)
Uso	interior
Autenticación	Dedo
Interfaz	Wiegand de 8 a 128 bits (26 bits por defecto)
Programación del protocolo	Por software CONTROL
Longitud máxima de cable	50m
Tiempo de identificación 1:1000	970 mseg, con tiempo de extracción de características
Registro de huellas dactilares	En el lector o desde el lector de mesa USB
Conexión del panel	Cable, 1m
LED verde y rojo	Controlado externamente
LED naranja	Modo inactivo
Encendido/apagado del timbre	Si
Retroiluminado ON/OFF	Sí
Control manual	Si
Consumo	100mA
Estanqueidad	IP54
Alimentación	9-14VDC
Temperatura de funcionamiento	0°C a +40°C
Dimensiones (mm)	92 x 51 x 25
Carcasa	Aluminio modeado

3 Montaje



Si el lector se instala en un entorno donde la temperatura puede descender por debajo de 0 °C y/o si el sensor únicamente puede estar expuesto a la luz solar directa, se recomienda encarecidamente que se instale dentro de una caja sellada de montaje en pared (equipada con calefacción adicional en el caso de una temperatura muy baja) para mantener constante su nivel de rendimiento.

JCM no puede garantizar la funcionalidad del producto si no se respetan las medidas y los consejos facilitados.

4 Cableado



12VDC	9-14VDC
GND	masa
Α	RS485 A
В	RS485 B
LR-	LED Rojo -
LG-	LED Verde -
D1	Data1 (Wiegand)
D0	Data0 (Wiegand)
Tamper	Interruptor integridad (NA)
Tamper	Interruptor integridad (NA)

5 Conexión al controlador C2P

Los lectores biométricos no pueden funcionar de forma independiente. Se conectan al controlador C2P por la entrada Wiegand (estándar de 26 bits o autodefinido).

- Las líneas D0 y D1 son las líneas Wiegand y el número Wiegand se envía a través de ellas.
- La línea RS485 (A, B) se usa para la configuración de transferencia de huellas dactilares y del lector.
- Los lectores biométricos deben recibir la alimentación del controlador. Si usa otra fuente de alimentación para el lector biométrico, conecte la toma de masa (GND) de ambas fuentes para asegurar la transferencia correcta de la señal Wiegand.
- Conecte las líneas D0, D1, Gnd, +12V, A y B al controlador C2P.
- Cuando haya conectado el lector y lo haya encendido, el LED parpadeará en naranja y emitirá dos pitidos. Esto indica que está encendido y listo para su uso.
- El registro de la huella dactilar se realiza desde el software del ordenador. Se debe establecer la conexión entre los lectores biométricos y el ordenador.



 Si la distancia Lector-Controlador es grande (50 metros) y si no se puede establecer la comunicación con el lector, termine el bus RS485 cerrando el puente en el Controlador C2P.

6 Registro

Siga estas instrucciones para deslizar el dedo correctamente. Coloque el dedo seleccionado sobre el sensor.



Resultado:

- Registro válido: El LED de estado tricolor se ilumina en verde + pitido de OK (un pitido corto más uno largo)
- Registro o lectura incorrectos: El LED de estado tricolor se ilumina en rojo + pitido de error (3 pitidos cortos)

7 Configuración en el software Control

7.1 Alta de un lector biométrico

- 1. Amplíe el elemento Puerta para ver los lectores
- 2. Haga clic con el botón derecho sobre el lector y seleccione las propiedades.
- 3. En la pestaña Básico, para "Tipo" de Lector seleccione "BIO9500".

Door5

Propiedades

i Po	ortales\Showroom\Carrer\D1	- 161021066\R1 -	161021066
Básico Zonas horarias de	libre acceso Biométrico		
Lector	1		
Nombre	R1 - 161021066		
Tipo	BIO9500	-	
Puerta	D1 - 161021066	•	Vaya a la pestaña "Biométrico"
Tipo de Wiegand	Wiegand34	•	Introduzca el número de serie del
Habilitar acceso por zona	as horarias 🛛		Lector Biométrico
Omitir anti-passback			
Salida de	Inside	•	
Entrada a	Inside	•	
Tiempo de restablecimie	nto de anti-passback 🛛)0:00 🗧		
Acceso libre ininterrumpi	do 🗖		
Si se produci0 intent	os no válidos, deshabilitar duran	te 0 minutos	
Número requerido de us	uarios con acceso válido	1 -	Página web del producto
2	Guard	ar y salir	

4. Tras seleccionar el tipo, aparecerá una tercera pestaña: "Biométrico". Vaya a esa pestaña e introduzca el número de serie del lector biométrico.

I Portales\Showroon	m\Carrer\D1 - 161021066\R1 -	161021066 ×
Básico Zonas horarias de libre acceso Bio	ométrico	
Serie ✓ Buzzer Flexibilidad de aceptación de Automático (11-11-11-11 · •	
Sensibilidad (0 = valor más bajo)	7 •	Vaya a la pestaña "Biométrico"
Enviar este Id. para huella desconocida	000000001	Introduzca el número de serie del L <mark>e</mark> ctor Biométrico
Modo de entrada		
?	Guardar y salir	Página web del producto

jcm 📀 tech

Nota importante: El número de serie del lector figura en un adhesivo en el interior del lector, en la caja de embalaje y se puede encontrar desde el software (haga clic con el botón derecho sobre el portal / buscar dispositivos/lectores).

S.		Búsqueda d	e dispositivos			x
⊂ Controla ● Lectores	dores S			Buscar		
Serie	Тіро			Versión	Name	

Para comprobar si el lector está en línea, haga clic con el botón derecho sobre el lector y seleccione "Comprobar versión". En la ventana Eventos debe aparecer el mensaje "Dispositivo en Línea, Tipo: BIO9500"

7.2 Registro de huellas desde un lector

1. Abra la ventana Usuarios y cree un nuevo usuario. Haga clic en "Nuevo usuario", ponga un nombre y ID (número de tarjeta)

3	Users	count: 25		×
Find user <	Username	Ann Staplewood	Wiegand 26	
	User ID (Card number)	2749823741	> 15137533	
ID	Site code	41958	230	
•	Uses sede	64252	64959	
	Usercode	64253	64253	
	Туре	Card	س	
	Access Code	2279		🛋 🙆 🗙
Name -	Additional II	os V Personal details	Personal details 2	Output control
Ann Staplewood		1		
Ari Peka Nicola	Biometry V Text Log			
Dan Smith				
David Smith	A second laws I	Unlimited	-	
Dejan Spasovski	Accessiever			
Domnika Barda	Department	General	*	
Erica Hess	Workgroup	Factory		
Goran Kjurciev	Valid from	5/15/2014		
Goran Ristovski		of relies re		
Hans Enn	Valid until	12/31/2099 +		
John Smith	Apply Anti-pass policy			
Josh Lee	hopping page point [
Maria Waliser	Single entruiser			
Mary James				
Michaela Figgini	Renew access			
Michaela Tabb				
Nikola Cuculov				
Paul Hunter				
Desidence la serie				
Predrag Joncic				

- Vaya a la pestaña "Biométrico" y seleccione el lector (haga clic con el botón izquierdo) desde el que se va a efectuar el registro.
- Haga clic con el botón derecho sobre la punta del dedo de la imagen en pantalla y seleccione Registrar.
- En los 25 segundos siguientes, coloque físicamente el dedo sobre el lector seleccionado; la punta del dedo en pantalla cambiará a rojo, mientras que el lector parpadeará en naranja.
- 5. Repita los puntos 3 y 4 por cada dedo que desee registrar.
- Haga clic en "Guardar nuevo" y la huella dactilar se enviará automáticamente a todos los lectores biométricos a los que tenga acceso ese usuario, es decir, a todos los lectores según el nivel de acceso asignado a ese usuario.



D B

jcm 📀 tech

Ejemplo:

Si el usuario tiene un nivel de acceso "Ilimitado", entonces las huellas dactilares se enviarán a todos los lectores; si el usuario tiene un nivel de acceso sólo para el Lector 1 y el Lector 3, entonces las huellas dactilares se enviarán sólo a esos dos lectores.

Nota: Para comprobar si se envían al lector todas las huellas dactilares, haga clic con el botón derecho sobre el lector y seleccione "Estado de la memoria".



En la ventana de eventos aparecerá una línea indicando el número de huellas dactilares almacenadas en el lector.

Reader	Door	Event
BIO9500		Enrolled fingers : 3

Nota: Si se añaden más huellas dactilares para un mismo usuario, todas ellas enviarán el mismo código de Wiegand al controlador, el escrito en el campo ID de usuario (número de tarjeta).

7.3 Registro de huellas desde un lector de sobremesa

Conecte el lector de sobremesa al PC. Si no se instala automáticamente, utilice los controladores incluidos en la web <u>https://www.jcm-tech.com/JCM/control/</u>. Se instala del mismo modo que un dispositivo USB. Una vez instalado el lector de sobremesa, aparecerá automáticamente en el software.

1. Abra la ventana Usuarios y cree un nuevo usuario. Haga clic en "Nuevo usuario", ponga un nombre y ID (número de tarjeta)

8	Us	ers count: 25		×
Find user Name	Username	Ann Staplewoo	d Wiegand 26	
	 User ID (Card number) 	2749823741	15137533	
D	Site code	41958	230	
	User code	64253	64253	
	Type	Card	-	
	Access Code	2279	I	
Name	Addition	al IDs	tails	Output control
Ann Staplewood		1		
Ari Peka Nicola	D Biometry Z Text	Log		
Dan Smith				
David Smith		Linlimited		
Dejan Spasovski	Access level	Oninnied		
Domnika Barda	Department	General	7	
Erica Hess	Workgroup	Factory	*	
Goran Kjurciev	Valid from	5/15/2014		
Goran Ristovski	Valid Itell	3/13/2014		
Hans Enn	Valid until	12/31/2099	-	
John Smith	Apply Arti-pass policy			
Josh Lee	Apply Alle pass policy			
Maria Waliser	Single entry upor			
Mary James	Single enuy user			
Michaela Figgini	Renew access			
Michaela Tabb				
Nikola Cuculov				
Paul Hunter				
Predrag Joncic				
Picela	•	_		
	Newuser		Edit	Delete user
				Store ager

 Vaya a la pestaña "Biométrico" y seleccione el lector de sobremesa (haga clic con el botón izquierdo) desde el que se va a efectuar el registro.



- 3. Haga clic con el botón derecho sobre la punta del dedo de la imagen en pantalla y seleccione Registrar.
- En los 25 segundos siguientes, coloque físicamente el dedo sobre el lector seleccionado; la punta del dedo en pantalla cambiará a rojo, mientras que el lector parpadeará en naranja.



- 5. Repita los puntos 3 y 4 por cada dedo que desee registrar.
- Haga clic en "Guardar nuevo" y la huella dactilar se enviará automáticamente a todos los lectores biométricos a los que tenga acceso ese usuario, es decir, a todos los lectores según el nivel de acceso asignado a ese usuario.

jcm 📀 tech

Si el lector está fuera de línea, los dedos se enviarán cuando se establezca la conexión entre el servidor CONTROL y el lector. No es necesario ningún registro o acción adicional. Las huellas dactilares se enviarán en cuanto se establezca la comunicación.

Ejemplo:

Si el usuario tiene un nivel de acceso "Ilimitado", entonces las huellas dactilares se enviarán a todos los lectores; si el usuario tiene un nivel de acceso sólo para el Lector 1 y el Lector 3, entonces las huellas dactilares se enviarán sólo a esos dos lectores.

Nota: Para comprobar si se envían al lector todas las huellas dactilares, haga clic con el botón derecho sobre el lector y seleccione "Estado de la memoria".



En la ventana de eventos aparecerá una línea indicando el número de huellas dactilares almacenadas en el lector.



Nota: Si se añaden más huellas dactilares para un mismo usuario, todas ellas enviarán el mismo código de Wiegand al controlador, el escrito en el campo ID de usuario (número de tarjeta).

7.4 Borrado de huellas

En general, las huellas dactilares se almacenan en el lector biométrico y en el software. El borrado sólo se puede efectuar en los lectores o desde ambos lugares.

Borrado de un solo usuario desde el lector

Seleccione el Usuario y haga clic en "Eliminar usuario". El Usuario, junto con sus huellas dactilares, se borrará del software y de los lectores de huellas dactilares.

4	Users	count: 25		×
Find user Name ID	User name User ID (Card number) Site code User code Type Access Code	Ann Staplewood 2749823741 41968 64253 Card 2279	Wiegand 26 15137533 230 64253 	
Name Ann Staplewood Ari Peka Nicola	Basic Additional IC	Ds V Personal details	V Personal details 2	Output control
Dan Smith David Smith Dejan Spasovski Domnika Barda	Access level Department	Unlimited General		
Erica Hess Goran Kjurciev Goran Ristovski Hans Enn	Vorkgroup Valid from Valid until	Factory 5/15/2014 * 12/31/2099 *		
John Smith Josh Lee Maria Waliser	Apply Anti-pass policy Single entry user			
Mary James Michaela Figgini Michaela Tabb Nikola Cuculov	Renew access			
Paul Hunter Predrag Joncic	_			
	New user		Edit	Delete user

Borrado de todos los usuarios del lector

Haga clic con el botón derecho sobre el lector y seleccione "Eliminar todos los usuarios del lector"

Main E	2	Properties
Door2	a	Check version
nputs	4	Firmware update
Dutputs	in	Get settings
roller3	10	Send configuration
roller4	×	Calibrate
9-11-000		Memory status
	×	Delete all users from reader
	4	Upload all users to reader
	(0)	Delete pending updates
	2%	Delete expired users from reader

Borrar una o varias huellas del lector y del software

Seleccione el Usuario y abra la pestaña "Biométrico". Haga clic con el botón derecho de una huella y seleccione "Eliminar" para un solo dedo o "Eliminar todo" para todos los dedos del Usuario. Haga clic en "Guardar cambios".





7.5 Carga de huellas en los lectores

Haga clic con el botón derecho sobre el lector biométrico y seleccione "Cargar todos usuarios en el lector".



Mientras recibe las huellas dactilares, el lector se pondrá intermitente en naranja.

Nota: Utilice esta característica cuando cambie o añada un lector, si se borran tareas pendientes en el software o si existen dudas sobre si las huellas dactilares en la memoria del lector no se han sincronizado con la base de datos del software.

En uso normal, las huellas dactilares se envían automáticamente y esta característica no se utiliza.



7.6 Actualización de firmware

Haga clic con el botón derecho sobre el lector y marque "Actualización de firmware".

 Main
 Properties

 Joor2
 Check version

 nputs
 Firmware update

 Julputs
 Get settings

 rollerd
 Send configuration

 rollerd
 Calibrate

 9-11-000
 Memory status

 W Delete all users from reader
 Upload all wess to reader

 Up Delete pending updates
 at

 at
 Delete coping updates

 at
 Delete coping updates

En la ventana Actualización de firmware, haga clic en el botón Examinar.



La ubicación por defecto de los archivos de firmware instalados con CONTROL es la carpeta "Firmware". Seleccione el archivo de firmware con una extensión "xhc". Haga clic en el botón Cargar.

Importante: Espere al mensaje de finalización de carga. Durante todo el proceso, no apague el lector, el software ni ningún dispositivo de comunicación.

7.7 Calibración del sensor

Haga clic con el botón derecho sobre el lector biométrico, seleccione calibrar y espere el mensaje de confirmación.



Nota: Se recomienda efectuar una calibración durante la puesta en servicio del lector y cuando existan problemas con la lectura de los dedos.



7.8 Cargar la configuración en un lector

Haga clic con el botón derecho en el lector y seleccione "Enviar configuración". Consulte el panel de eventos para comprobar el flujo de la configuración.



Nota: El lector biométrico obtiene su configuración automáticamente. Esta función se utiliza si el lector está fuera de línea al hacer los cambios.

7.9 Configuraciones avanzadas

Timbre: ENCENDIDO o APAGADO

Flexibilidad de aceptación de la huella: tolerancia aceptada. El valor recomendado es "Automático (seguro)".

Sensibilidad: sensibilidad del biosensor, el valor recomendado es 7 (más sensible).

Enviar ID para huella desconocida: envía un ID específico cuando se lee una huella desconocida.

Luz de fondo: ENCENDIDA o APAGADA

8 Descripción del protocolo Wiegand

Los datos se envían a través de las líneas DATA 0 para el "0" lógico y DATA 1 para el "1" lógico. Ambas líneas usan lógica inversa, lo que significa que un pulso bajo en DATA 0 indica un "0" y un pulso bajo en DATA 1 indica un "1". Cuando las líneas están altas, no se envía ningún dato. Solo 1 de las 2 líneas (DATA 0/DATA 1) puede pulsar al mismo tiempo.

Ejemplo: datos 0010...



Bit de datos $0 = a proximadamente 100 \ \mu s$ (microsegundos) Bit de datos $1 = a proximadamente 100 \ \mu s$ (microsegundos) Tiempo entre dos bits de datos: aproximadamente 1 ms (milisegundo). Ambas líneas de datos (D0 y D1) están altas.

Descripción para el formato Wiegand de 26 bits

Cada bloque de datos consta de un primer bit de paridad P1, un encabezado fijo de 8 bits (A), 16 bits de código de usuario (B) y un 2º bit de paridad P2.



Nota: Los bits de paridad se calculan de la siguiente manera:

P1 = la paridad par se calcula sobre los bits del 2 al 13 P2 = la paridad impar se calcula sobre los bits del 14 al 25

Ejemplo:		170	31527	
	PP	Código de sitio	Código de usuario	PI
	1	10101010	0111 1011 00100111	0

jcm tech

9 Precauciones de seguridad

- No instale el dispositivo en un lugar expuesto a la luz del sol sin una visera protectora.
- No instale el dispositivo y el cableado cerca de una fuente fuerte de campos electromagnéticos, como una antena de radiotransmisión.
- No coloque el dispositivo cerca o encima de equipos de calefacción.
- Cuando lo limpie, no lo haga con agua u otros productos de limpieza líquidos, límpielo con un trapo o una toalla suave. No permita que los niños toquen el dispositivo sin supervisión.
- Tenga en cuenta que si el sensor se limpia con detergente, benceno o disolvente, se dañará la superficie y no se podrán introducir huellas dactilares.

10 Resolución de problemas

El LED rojo del lector biométrico parpadea todo el tiempo.	Se han realizado 15 intentos erróneos de autenticación (huella o PIN). El LED rojo se apagará cuando se acepte una huella o un código PIN.
Se puede realizar la inscripción desde el lector de escritorio, pero las huellas dactilares no se envían a todos los lectores biométricos de la red.	 Compruebe el n.º de serie de los lectores. Compruebe si la terminación es correcta, como se describe. Compruebe si los cables de comunicación (A y B) están conectados correctamente al lector.
El lector biométrico no se enciende. El LED tricolor está apagado.	Compruebe el suministro de energía (cable rojo y negro).
Se reconoce la huella dactilar (o un código PIN) (el LED tricolor está verde), pero el controlador envía otro número de Id. y se deniega el acceso.	 Si el usuario no se ha eliminado del lector y se vuelve a registrar de nuevo el mismo usuario con un Id. nuevo, el lector reconocerá la huella con el primer Id. Para solucionar el problema, elimine todos los usuarios del lector y vuelva a cargarlos. Compruebe el bus Wiegand (cable amarillo y blanco) Compruebe si la toma de tierra del controlador y lector biométrico es la misma. Compruebe si la longitud entre el lector biométrico y el controlador es de menos de 50 m.
Las descargas electrostáticas afectan a la lectura de la huella dactilar.	Conecte la carcasa del lector biométrico al cable de toma de tierra.
El rendimiento de lectura del lector ha disminuido.	Compruebe si el área de lectura de huellas dactilares está sucia. No limpie el dispositivo con ningún tipo de líquido. Utilice únicamente un trapo suave y seco. El área de lectura se encuentra dañada. Si el daño es menor, intente calibrar el sensor.
La huella dactilar no se reconoce de manera normal.	Pruebe de nuevo cuando haya eliminado la humedad del dedo. Si el dedo está demasiado seco, tóquese la frente y vuelva a intentarlo. Si tiene un corte en el dedo registrado, registre otra huella dactilar.

11 Normativa

<u>Uso del sistema</u>

Este equipo está diseñado para aplicaciones con puerta de garaje automatizada. No está garantizado para la activación directa de otros dispositivos fuera de los especificados.

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del equipo sin previo aviso.

12 Declaración de conformidad UE

JCM Technologies S.A., declara que el producto BIO9500 cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética, y con la Directiva RoHS 2011/65/UE, siempre y cuando su uso sea el previsto.

Ver página web <u>www.jcm-tech.com/es/declaraciones</u>

JCM TECHNOLOGIES, SA BISBE MORGADES, 46 BAIXOS 08500 VIC (BARCELONA) ESPAÑA