

BIO100

Manuel d'installation



Índice

1. DESCRIPTION
2. SPÉCIFICATIONS
3. MONTAGE
4. CÂBLAGE
5. CONNECTER AUX CONTRÔLEUR C2P6
6. ENREGISTREMENT7
7. CONFIGURER DANS SOFTWARE CONTROL
7.2 ENREGISTRER DES EMPREINTES DIGITALES DEPUIS UN LECTEUR . 10
7.3 ENREGISTRER LES EMPREINTES DIGITALES DEPUIS LE LECTEUR DE BUREAU
7.4 SUPPRESSION DES EMPREINTES DIGITALES14
7.5 CHARGEMENT DES EMPREINTES DIGITALES SUR LES LECTEURS BIOMÉTRIQUES
7.6 MISE A JOUR DU FIRMWARE16
7.7 TRANSFERT DE LA CONFIGURATION SUR LE LECTEUR
7.8 PARAMÉTRAGES AVANCÉS17
8. DESCRIPTION DU PROTOCOLE WIEGAND18
9. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ19
10. NORMATIF
11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE19

1 Descripción

Le BIO100 est un lecteur biométrique Wiegand pour des applications de contrôle d'accès réalisées à l'intérieure. Il permet de stocker jusqu'à 100 empreintes digitales et une sortie Wiegand (8 à 128 bits) sélectionnable.

La configuration des lecteurs et l'enrôlement des empreintes digitales s'effectuent par logiciel PC.

La connexion entre les lecteurs biométriques est de type RS485 et est utilisée pour le transfert d'empreintes digitales et la configuration.

La sortie d'interrupteur anti-sabotage peut déclencher le système d'alarme en cas de tentative d'ouverture ou de retrait de l'unité du mur.

Le capteur incorpore du matériel de détection spécial pour faciliter la détection des attaques par mystification basées sur de fausses empreintes digitales. Ces données sont intégrées dans le flux de données d'image et sont traitées sur le processeur. Le système est capable de détecter et de faire échouer les mécanismes de fausses empreintes digitales bien connus, tels que les empreintes digitales moulées en gélatine alimentaire.

Le revêtement sur la surface du capteur TouchChip protège contre les rayures et l'abrasion dues au contact normal avec le bout des doigts et tout contact fortuit avec les ongles des doigts.

2 Spécifications

Capacité d'empreinte digitale	jusqu'à 100 empreintes digitales
Technologie	Biométrie (capteur coulissant capacitif)
Utilisation	Intérieure
Authentication	Doigt
Interface	Wiegand 8 à 128 bits ; Défaut : Wiegand 26 bits
Programmation du protocole	Par software CONTROL
Distance de câble	50m max.
Durée d'identification 1:1000	970 msec, incluant la fonction de temps d'extraction
Enregistrement d'empreintes digitales	Sur le lecteur ou le lecteur de bureau USB
Connexion du panneau	Cable, 1m
LED verte et rouge	Controlado externamente
LED orange	Mode veille
Avertisseur sonore ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ	Oui
Rétroéclairage ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ	Oui
Contrôle manuel	Oui
Consommation	100mA
Classe IP	IP65
Alimentation électrique	9-14VDC
Température de fonctionnement	-20°C a +50°C
Dimensions (mm)	92 x 51 x 25 (metal); 92 x 51 x 27 (ABS)
Humidité d'entreposage / de fonctionnement	5 à 93 % HR sans condensation

jcm Otech

3 Montage



Si le lecteur biométrique est installé et ulisé dehors, il DOIT être équipé avec couvercle MC-MINI disponible dans notre gamme d'accessoires, afin de protéger le capteur des chutes de pluie directes. La température de fonctionnement du produit se situe entre -20°C et + 50°C.

Si le lecteur est installé dans un environnement où la température peut chuter sous -10°C ou/et si le capteur peut être exposé à la lumière directe du soleil, il est vivement recommandé d'installer le lecteur à l'intérieur d'un boîtier étanche mural installé par une tierce partie (équipé d'un élément chauffant supplémentaire en cas de température très basse) pour maintenir un niveau de performance du capteur constant.

JCM ne garantit pas la fonctionnalité du produit si les mesures et les recommandations ne sont pas suivies.



12V DC	9-14V DC
GND	terre
Α	RS485 A
В	RS485 B
LR-	LED rouge
LG-	LED vert
D1	Data 1
D0	Data 0
Tamper	Tamper Switch(NO)
Tamper	Tamper Switch(NO)

4 Câblage

5 Connecter aux contrôleur C2P

Les lecteurs biométriques ne peuvent pas fonctionner indépendantes. Ils doivent être branchés sur un contrôleur d'accès C2P avec entrée Wiegand (format 26 bits standard ou auto-défini).

- Les lignes D0 et D1 correspondent aux lignes Wiegand et le numéro Wiegand leur est transmis.
- La ligne RS485 (A, B) est utilisé pour le transfert d'empreintes digitales et les paramètres de lecteur.
- Les lecteurs biométriques doivent être alimentés par le contrôleur.
- Si vous utilisez une alimentation différente pour le lecteur biométrique, branchez la terre (GND) des deux appareils pour assurer un transfert correct du signal Wiegand.
- Une fois le lecteur branché et sous tension, le témoin doit clignoter en orange et le lecteur doit émettre deux signaux sonores pour vous indiquer qu'il est sous tension et opérationnel.
- L'enrôlement des empreintes digitales s'effectue depuis le logiciel PC. La connexion entre les lecteurs biométriques et le PC doit être établie.



 Si la distance Lecteur-Contrôleur est élevée (50 mètres) et si la communication avec le lecteur ne peut pas être établie, terminez le réseau RS485 en fermant le cavalier dans le Contrôleur C2P.

6 Enregistrement

Suivez les instructions ci-dessous pour la prise correcte des empreintes digitales. En commençant depuis l'articulation du premier doigt, placez le doigt sélectionné sur le capteur à défilement et déplacez-le régulièrement vers lui-même en un mouvement régulier.



Résultat:

- **Pour un défilement valide:** La LED d'état tricolore devient verte + bip sonoreOK (bip court + long).
- Pour un défilement invalide ou mal lu: La LED d'état tricolore devient rouge + bip sonore d'erreur (3 bips courts).

7 Configurer dans le software Control

7.1 Ajout du lecteur biométrique

- 1. Agrandir l'élément porte pour voir les lecteurs
- Cliquez à droite sur le lecteur et sélectionnez les propriétés.

📮 🕒 D1 - 161021066
📩 💼 R1 - 161021066
📮 📲 D2 - 161021066
Properties

3. Dans l'onglet Basique pour « Type » de lecteur, sélectionnez « B100 ».

i Pi	ortals\Showroom\C	arrer\D2 - 1	61021066\R2 -	161021066	X
Basic Free Access Time 2	Zones Biometric				
Reader	2				
Name	R2 - 161021066				
Туре	BIO100		-		
Door	D2 - 161021066	•			
Wiegand type	Wiegand26	•			
Enable access by time zo	ones 🗌				
Bypass Antipassback					
Exit from	Outside	•			
Entry to	Outside	-			
Antipassback reset time		00:00 ≑			
Free access 24/7					
lf 0 illegal	attempt, disable for		0 minutes		
Required number of valic	l users for access		1 -	Product V	<u>Veb Page</u>
2		Save &	Exit		

4. Après avoir sélectionné le type, un troisième onglet (« Biométrique ») s'affiche.Allez à cet onglet et saisissez le numéro de série du lecteur biométrique.

i Portals\Showro	om\Carrer\D2 - 161021066\R2 -	161021066 ×
Basic Free Access Time Zones Biomet	rric	
Serial ✓ Buzzer Finger Acceptance Flexibility Automatic	16-07-09-04: - Secure -	
Send this ID for unknown finger Backlight	000000001	
Entry mode		
		Product Web Page
?	Save & Exit	

Important: vous trouverez le numéro de série du lecteur sur un autocollant à l'intérieur du lecteur et sur la boîte d'emballage, ainsi qu'en cherchant dans le logiciel (cliquez à droite sur le portail/recherche de périphériques/lecteurs).

.		Device search		X
Controlle Readers	rs	15	Search	
Serial	Туре		Version	Name

Pour vérifier si le lecteur est En ligne, cliquez sur le lecteur et sélectionnez « Vérifier version ». Dans la fenêtre Événement, un message devrait s'afficher « Périphérique En ligne, type : B100 »

UM 3201028 BIO100 FR Rev00

jcm tech

7.2 Enregistrer des empreintes digitales depuis un lecteur

1. Ouvrez la fenêtre Utilisateurs et créez un nouvel utilisateur.

Cliquez sur « Nouvel utilisateur », saisissez un nom et un ID (numéro de carte).

8	User	s count: 25		×
Find user Name	User name	Ann Staplewood	> Wiegand 26	
	User ID (Card number)	2749823741	> 15137533	
D	Site code	41958	230	
	User code	64253	64253	
	Type	Card		
	Access Code	2279	1 30	
Name	Additional	IDs 📝 Personal details	📝 Personal details 2	Output control
Ann Staplewood	D Streets 117 Tests			
Ari Peka Nicola	D Biometry V Text Lo	pg		
Dan Smith				
David Smith	Arress level	Unlimited	*	
Dejan Spasovski	10003310101	Onestel		
Domnika Barda	Department	General	*	
Erica Hess	Workgroup	Factory	*	
Goran Kjurciev	Valid from	5/15/2014		
Goran Ristovski	2010/01/01			
Hans Enn	Valid until	12/31/2099 -		
John Smith	Apply Anti-pass policy			
Josh Lee	Transfer for the second s			
Maria Waliser	Single entry user			
Mary James				
Michaela Figgini	Renew access			
Michaela Tabb				
Nikola Cuculov				
Paul Hunter				
Predrag Joncic				
Ci	•	~		
	New user	>	Edit	Delete user

- Allez à l'onglet «Biométrie». Sélectionnez le lecteur (avec le clic gauche) à partir duquel l'enregistrement sera fait.
- Cliquez à droite sur l'empreinte digitale et sélectionnez «Enrôler».
- Dans les 25 secondes suivantes, balayer physiquement le doigt sur le lecteur sélectionné au moins 5 fois; le bout du doigt deviendra rouge, en indiquant le pourcentage d'enregistrement, tandis que le lecteur clignote en orange.
- 5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque doigt devant être enregistré.
- Cliquez sur «Sauver» et l'empreinte digitale sera automatiquement envoyée à tous les lecteurs biométriques auxquels l'utilisateur a accès, c.-à-d. tous les lecteurs correspondant au niveau d'accès de cet utilisateur.









Exemple:

Si l'utilisateur dispose d'un niveau d'accès « Illimité », alors les empreintes digitales seront envoyées à tous les lecteurs. Si l'utilisateur dispose d'un niveau d'accès uniquement pour le lecteur 1 et le lecteur 3, alors les empreintes digitales ne seront envoyées qu'à ces deux lecteurs.

Remarque: pour vérifier si toutes les empreintes digitales sont envoyées au lecteur, cliquez à droite sur le lecteur et sélectionnez « Statut de la mémoire ».



Dans la fenêtre d'Événement, une ligne s'affichera pour indiquer le nombre d'empreintes digitales stockées dans le lecteur.

Reader	Door	Event
BIO100		Enrolled fingers : 3

Remarque: si d'autres empreintes digitales sont ajoutées pour un utilisateur, toutes les empreintes digitales seront envoyées au même code Wiegand, c.-à-d. celui écrit dans l'ID d'utilisateur (numéro de carte).

7.3 Enregistrer les empreintes digitales depuis le lecteur de bureau

Connectez le lecteur de bureau dans le PC. Si il n'est pas installé automatiquement, utilisez les drivers situés sur https://www.jcm-tech.com/JCM/control/. Il est installé de la même manière qu'un périphérique USB. Lorsque le lecteur de bureau a été installé, il s'affichera automatiquement dans le logiciel.

 Ouvrez la fenêtre Utilisateurs et créez un nouvel utilisateur. Cliquez sur « Nouvel utilisateur », saisissez un nom et un ID (numéro de carte).

3	Users of	ount: 25			×
Find user <	Username	Ann Staplewood	Wiegand 26		
c	User ID (Card number)	2749823741	15137533		
ID	Site code	41958	230		
•	Lisercode	64253	64253		
		01200			
	lype	Card	7	Ð	
	Access Code	2279			🛋 🖾 🗙
Name 🔺	Additional ID	s Personal detail	Is Personal det		utput control
Ann Staplewood					
Ari Peka Nicola	Biometry TextLog				
Dan Smith					
David Smith		Linlimited			
Dejan Spasovski	Access level	Commence			
Domnika Barda	Department	General		-	
Erica Hess	Workgroup	Factory		+	
Goran Kjurciev	Valid from	5/15/2014			
Goran Ristovski	V BING ITCHT	3132011			
Hans Enn	Valid until	12/31/2099 -			
John Smith	Apply Anti-pass policy				
Josh Lee	supply and pass poincy [
María Waliser	Single entry user				
Mary James	chigie chay aber E				
Michaela Figgini	Renew access				
Michaela Tabb					
Nikola Cuculov					
Paul Hunter					
Paul Hunter ⁹ redrag Joncic					

- Allez à l'onglet «Biométrique». Sélectionnez le lecteur de bureau USB (en cliquant à gauche).
- 3. Cliquez à droite sur le bout du doigt et sélectionnez «Enrôler».
- 4. Dans les 25 secondes suivantes, balayer physiquement le doigt sur le lecteur sélectionné au moins 5 fois; le bout du doigt deviendra rouge, en indiquant le pourcentage d'enregistrement, tandis que le lecteur clignote en orange.





- 5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque doigt devant être enregistré.
- Cliquez sur « Sauver » et l'empreinte digitale sera automatiquement envoyée à tous les lecteurs biométriques auxquels l'utilisateur a accès, c.-à-d. tous les lecteurs correspondant au niveau d'accès de cet utilisateur.

Si le lecteur est hors ligne, les doigts seront envoyés lorsque la connexion sera établie entre le serveur CONTROL et le lecteur. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un autre enregistrement ou de procéder à une autre action. Les empreintes seront envoyées dès que la communication est établie.

Exemple:

Si l'utilisateur dispose d'un niveau d'accès « Illimité », alors les empreintes digitales seront envoyées à tous les lecteurs. Si l'utilisateur dispose d'un niveau d'accès uniquement pour le lecteur 1 et le lecteur 3, alors les empreintes digitales ne seront envoyées qu'à ces deux lecteurs.

Remarque: pour vérifier si toutes les empreintes digitales sont envoyées au lecteur, cliquez à droite sur le lecteur et sélectionnez « Statut de la mémoire ».

		0.000.00000.000.00
	2	Properties
Door2	0	Check version
Inputs	2	Firmware update
Outputs		Get settings
ontroller3	à	Send configuration
ontroller4	×	Calibrate
-09-11-00		Memory status
	×	Delete all users from reader
6	24	Upload all users to reader
IS	(Delete pending updates
	23%	Delete expired users from reader

Dans la fenêtre d'Événement, une ligne s'affichera pour indiquer le nombre d'empreintes digitales stockées dans le lecteur.

Reader	Door	Event
BIO100		Enrolled fingers : 3

Remarque: si d'autres empreintes digitales sont ajoutées pour un utilisateur, toutes les empreintes digitales seront envoyées au même code Wiegand, c.-à-d. celui écrit dans l'ID d'utilisateur (numéro de carte).

7.4 Supression des empreintes digitales

En principe, les empreintes digitales sont stockées dans le lecteur biométrique et dans le logiciel. La suppression ne peut se faire que dans les lecteurs ou depuis les deux emplacements.

Supression d'un utilisateur du lecteur biométrique

Sélectionnez l'utilisateur. Cliquez sur « Supprimer un utilisateur ». L'utilisateur et ses empreintes digitales seront supprimés du logiciel et des lecteurs d'empreintes digitales.

8	Use	ers count: 25				
Find user Name ID	User name User ID (Card number) Site code User code Type	Ann Staplewood 2749823741 41958 64253 Card 2939	Wiegand 26 15137533 230 64253			
Name	Access Code	100				
Ann Stanlowood	Basic Additiona	al IDs Mersonal details	Personal details 2	Output control		
Ari Peka Nicola	Biometry 1/2 Text I	Log				
Dan Smith						
David Smith						
Deian Spasovski	Access level	Unlimited				
Domnika Barda	Department	General				
Erica Hess	Workgroup	Factory				
Goran Kiurciev	Hongloup					
Goran Ristovski	Valid from	5/15/2014 -				
Hans Enn	Valid until	12/31/2099 -				
John Smith	Analy Anti-anti-anti-	Anth Antonio 17				
Josh Lee	Apply Anti-pass policy	Apply Anti-pass policy 🕑				
Maria Waliser	Contractor C					
Mary James	Single entry user					
Makazia Finala)	Renew access					
Michaela Figgini						
Michaela Figgini Michaela Tabb						
Michaela Figgini Michaela Tabb Nikola Cuculov						
Michaela Figgini Michaela Tabb Nikola Cuculov Paul Hunter						
Michaela Figgini Michaela Tabb Nikola Cuculov Paul Hunter Predrag Joncic						

Supression de tous les utilisateurs du lecteur biométrique

Cliquez à droite sur le lecteur et sélectionnez « Supprimer tous les utilisateurs du lecteur ».



Supprimer uno ou plusieurs empreintes digitales

Sélectionnez l'utilisateur et ouvrez l'onglet « Biométrie »

Allez à l'empreinte digitale devant être supprimée, cliquez à droite et sélectionnez



« Supprimer » ou « Tout supprimer » pour tous les doigts de l'utilisateur. Cliquez sur « Enregistrer les changements ».



7.5 Chargement des empreintes digitales sur les lecteurs biométriques

Cliquez à droite sur le lecteur biométrique. Sélectionnez « Charger tous les utilisateurs sur le lecteur ».

R	Propriétés
0	Vérifiez la version
3	Mise à jour Firmware
ð	Obtenir les paramètres
à	Envoyer configuration
×	Etalonner
•	Statut de la mémoire
×	Supprimer tous les utilisateurs du lecteur
24	Charger tous les utilisateurs sur le lecteur
(Supprimer les mises à jour en attente
23%	Supprimer les utilisateurs expirés des lecteurs

La LED du lecteur clignotera en orange lors de la réception des empreintes digitales.

Remarque: utilisez cette fonction lorsque vous changez ou ajoutez un lecteur, si des tâches en attente sont supprimées dans le logiciel ou si vous n'êtes pas certain(e) que les empreintes digitales dans la mémoire du lecteur sont synchronisées avec la base de données du logiciel.

En temps normal, les empreintes digitales sont envoyées automatiquement et cette fonction n'est pas utilisée.

7.6 Mise à jour Firmware

Cliquez à droite sur le lecteur et sélectionnez le menu de Mise à jour Firmware.



Sur la fenêtre de mise à jour de firmware, cliquez sur le bouton « Parcourir ».

5	Firmware Update	×
Device	Main Entrance_BIOC2	
Firmware file		Browse
Version:	Product	
	Upload	
	Upload	

L'emplacement par défaut des fichiers du firmware avec PROS CS est dans le dossier « Firmwares ». Sélectionnez le fichier de firmware avec une extension « xhc ». Cliquez sur la touche « Envoyer ».

Important: attendez le message de fin de téléchargement. N'éteignez pas le lecteur, le logiciel ou tout périphérique de communication entre, pendant toute la procédure.



7.7 Transfert de la configuration sur le lecteur

Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le lecteur et sélectionnez « Envoyer configuration ».



Consultez la table des événements pour vérifier l'état d'avancement de la configuration.

Remarque: Le lecteur biométrique obtient ses paramètres automatiquement. Cette fonction est utilisée si le lecteur est déconnecté lors de la modification.

7.8 Paramétrages avancés

Envoyer cette ID pour l'empreinte inconnue: envoie le code Wiegand indiqué lorsque l'empreinte inconnue est présentée sur le lecteur.

Rétroéclairage: ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

Avertisseur sonore: ENCENDIDO o APAGADO

Flexibilité de l'acceptation d'empreinte: tolérance admise. La valeur recommandée est «Automatique Sécurisé ».

8 Description du protocole wiegand

Les données sont envoyées sur les lignes DATA 0 pour la logique «0» et DATA 1 pour la logique 1. Les deux lignes utilisent une logique inversée, ce qui signifie qu'une impulsion basse sur DATA 0 indique un 0 et une impulsion basse sur DATA 1 indique un 1. Lorsque les lignes sont élevées, aucune donnée n'est envoyée. Seule une des deux lignes (DATA 0/DATA 1) peut émettre des impulsions.



Temps entre deux bits de données : environ 1 ms (milliseconde). Les deux lignes de données (D0 et D1) sont élevées.

Description pour le format Wiegand 26 bits

Chaque bloc de données est constitué d'un premier bit de parité P1, d'un en-tête fixe de 8 bits, d'un code d'utilisateur de 16 bits et d'un deuxième bit de parité P2.



Remarque: les bits de parité sont calculés comme suit:

P1 = parité paire calculée sur les bits 2 à 13

P2 = la paridad impar se calcula sobre los bits del 14 al 25

Exemple:		170	31527	
	PP	Code du site	Code utilisateur	PI
	1	10101010	0111 1011 00100111	0

9 Précautions de sécurité

- N'installez pas l'appareildans un endroit exposé a ux rayons du soleilsans un couvercle de protection.
- N'installez pas l'appareil et les cables pres d'une source générant de puissants champs électromagnétiques, notamment une antenne radio.
- N'installez pas l'appareil pres de ou sur des a ppareils de chauffage.
- Si vous devez nettoyer l'appareil,essuyez-le au moyen d'une serviette ou d'un chiffon doux,mais ne l'aspergez pas d'eau ni d'agent nettoyant liquide quel qu'ilsoit.
- Ne la issez pas les enfants toucher l'appa reilsans supervision.
- Veuillez noter que si vous nettoyez le capteur avec un détergent, du benzene ou un solvant, vous endommagerez sa surface et vous ne pourrez plus l'utiliser pour enregistrer des empreintes digitales.

10 Normatif

Condition d'utilisation

Cet équipement est conçu pour les applications avec porte de garage automatisée. Il n'est pas garanti pour l'activation directe d'appareils autres que ceux spécifiés.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications de l'équipement sans préavis.

11 Déclaration de conformité UE

JCM Technologies S.A., déclare que le produit BIO100 lorsqu'il est utilisé en conformité, satisfait aux exigences fondamentales de les Directives 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique y con la Directiva RoHS 2011/65/UE, tant que son utilisation est prévue.

Voir le site <u>www.jcm-tech.com/es/declaraciones</u>

JCM TECHNOLOGIES, SA BISBE MORGADES, 46 BAIXOS 08500 VIC (BARCELONA) ESPAÑA

