

# C2P

# Manuale dell'installatore



## TABELLA DI CONTENUTI

Dettagli del prodotto	
Specifiche	3
Caratteristiche tecniche	3
Connessioni	4
Lettori	5
Lettori standard	
Lettori di biometria	
Porte	6
Incontro elettrico (fail safe)	
Serratura elettromagnetica (fail open)	
Sensori porte e pulsanti di uscita	7
Ingressi programmabili	7
Comunicazione	8
TCP/IP	
Misto	
Configurazione	9
Cambiare l'indirizzo IP dell C2P	9
Aggiuanta del controller C2P nel software	10
Alloggiamento	11
Dimensioni	11
Risoluzione dei problemi	12
Dati normativi	13
Uso del sistema	13
Dichiarazione di conformità UE	13

# jcm <a>o</a>tech

# Dettagli del prodotto

# Specifiche tecniche

Entrate del lettore	2					
Interfaccia Wiegand	Lunghezza: Bit 8-128 Dati: bit 8-32 Parità: Bit 0-4					
Relè porta	2					
Entrate sensore porta	2					
Entrate temporizzazione porta	2					
Utenti/Eventi	1000/30000 - 15000/2500					
Uscite programmabili	2 (relè)					
Entrate programmabili.	2 (optoaccoppiatori)					
Orologio e data	Chip interno dedicato					
Conservazione dei dati	Batteria al litio CR2032					
Dispositivo antimanomissione	Integrati o esterni					
Collegamenti	Terminali collegabili					
Interfaccia di comunicazione	TCP-IP					
Buzzer diagnostico	16 LED					

# Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	11-15 V CC
Consumo	300 mA (senza lettori)
Alimentazione lettore	400 mA Max
Relè porta	250 V CA, 10 A
Relè uscite programmabili	250 V CA, 10 A
Entrate programmabili.	5-30 V CC, 3 mA-28 mA
Fusibile principale	2000 mA
Fusibile lettori	1000 mA
Fusibile alimentazione in entrata	315 mA
Livelli Wiegand	1.3 V Max (Logica 0) - 2.5 V Min (Logica 1)
Temperatura ambiente	0 - 45 °C
Umidità	0-80 %
Peso PCB	Circa 180 g
Dimensioni (mm)	218 x 150 x 72

# jcm <a>o</a> tech



#### ATTENZIONE:

Questo dispositivo non è compatibile con la tecnologia PoE (Power over Ethernet), vale a dire che deve essere alimentato da una fonte esterna di 12Vdc.

Tuttavia, è possibile collegare cavi ethernet con PoE al dispositivo, sempre che non si mandi alimentazione per i pin 4, 5, 7 o 8.



# Lettori

## Lettori standard



### Lettori di biometria



Nota: possono essere lettori BIO100 o BIO9500.

Il lettore può consumare un massimo di 400mA.

# jcm <a>o</a>tech

# Porte

# Incontro elettrico (fail safe)



# Serratura elettromagnetica (fail open)





#### Sensori porte e pulsanti d'uscita





### Entrate programmabili





# Comunicazione

# TCP/IP



TCP/IP max 90m.

#### Misto



TCP/IP max 90m. 1 km max / 32 unità (C2P + lettori biometrici)



## Configurazione

### Cambiare l'indirizzo IP dell C2P

l'IP predefinito del controller è 192.168.1.100. Per modificare l'indirizzo IP del controller C2P:

1. Collegare il controller C2P dire amentealPC.

2. Modificare l'IP del PC in 192.168.1.200.

3. Entrare nel



Scan port (de	efault = 8000)	8000	Search			
Password (default = 00000000)		0000000	00000000			
IP	Name		Delay(ms)	Local IP	Add	Setup
192.168.1.100	test		0		+	

sowareenellafinestradell'hardware,fare clic con il pulsante destro sulla voce Portali, quindi selezionare Cerca portali di rete. Quanto si apre la finestra Cerca portali, fare clic su Cerca.

4. Fare clic sul pulsante "Impostazioni". Si apre la finestra Impostazioni portale, a raverso la quale è possibile impostarei parametri di impostazione del portale. Di seguito, vengono illustra i parametridi impostazione.

5. Modificare l'indirizzo IP del portale e premere Invia impostazioni.

6. Riportare l'IP del proprio PC all'indirizzo IP precedente.

IP: indirizzo IP del portale.

Impostazione porta: per cercare i portali della rete.

**Password**: per cercare e configurare i portali.

**Maschera**: maschera IP. Gateway: gateway di rete.

**MAC**: portale Mac.

**Abilita DHCP**: si raccomanda di disabilitare il DHCP e utilizzare un'IP fisso.

**DNS**: Domain Name Server (server di nome di dominio). Si raccomanda di mantenere gli zeri.

**Porta dati**: valore della porta per la comunicazione tra il software e i dispositivi (controller, lettori) collegati al portale.

**Client dedicato**: se abilitato, il portale si connetterà solo con il software su computer che abbinano l'IP dedicato o il MAC dedicato. Questo parametro influisce solo sulla comunicazione tra software server e portale. I computer che eseguono software client non sono interessati, in quanto il software client è collegato solo al software server e non ai portali.

**IP dedicato**: valido se è abilitato il client dedicato.

MAC dedicato: valido se è abilitato il client dedicato.

Abilita interfaccia web: se abilitata, la

Port	al de configuración ×						
Portal 192.168.1.100							
IP	192 168 1 100						
Puerto de configuraciór	n 8000						
Contraseña	0000000						
Máscara	255 255 255 0						
Puerta de enlace	192 168 1 1						
MAC	0 4 A3 25 24 3A						
Habilitar DHCP							
DNS	0 0 0 0						
Puerto de datos	4001						
Cliente dedicado	Deshabilitado 🗸 🗸						
IP dedicada	255 255 255 255						
MAC dedicada	FF FF FF FF FF FF						
Habilitar interfaz web	<ul><li>✓</li></ul>						
Puerto web	80						
Versión	2 2						
?	Enviar configuración						

configurazione del portale può essere eseguita attraverso il browser web utilizzando l'IP e la porta Web come indirizzo. (es. se l'IP della porta è 192.168.1.100 e la porta Web è 80, l'indirizzo web per la configurazione è hp://192.168.1.60:80).

**Versione**: versione firmware del portale. Se è disponibile una nuova versione, questa sarà distribuita con l'ultima release del software di controllo accessi. Per l'aggiornamento del firmware controllare il manuale del software di controllo accessi.



#### Con il browser web:

Modificare l'IP del proprio PC inserendo 192.168.1.200 .

Collegare il controller C2P e digitare 192.168.1.100 nella barra di ricerca del browser (nome utente: admin, password: **00000000**), quindi modificare l'IP da questa posizione. Réini aliser l'IP de votre PC à l'adresse IP précédente.

Login to 2015	• •	
		12.1
	Login to C2P	
	Username: amon	
	Password:	
	Logan	

	$\dot{m} = 0$ $P + Search I$
C2P settings	
System WAN / LAN	
IP Address 192.168.1.100	
SubnetMask 255.255.0	
Gateway IP 192.168.1.1	
DNS Server 0.0.0.0	
DHCP Enable	
Dynamic DNS	
Bervice: dyndns.org	
DINS Hostname:	
DENS Username:	
DENS Password:	
Public 19 Address: 0.0.0.0	
Last known STATUS: Not Used	
 To disable CDHS service, leave the Hostname Box blank.	
Network Ports	
TCP Data Port 4001	
UDP SetupPort 8000	
Update and Reset	
Firmence v 1.31	

#### Aggiuanta del controller C2P nel software

Affinché possa comunicare con il software, il controller deve essere aggiunto nel software con il proprio numero di serie. Il numero di serie è scritto sul controller, ma può essere rivelato anche collegando il controller al PC.

1. Fare clic con il pulsante destro su Portali e selezionare "Cerca portali di rete".

2. Il software identifica tutti gli IP dei controller collegati alla rete.

3. Fare clic su "Aggiungi".

4. Fare clic con il tasto destro del mouse sul portale appena aggiunto e selezionare "Cerca dispositivi" per i controller. Il software identifica tutti i numeri di serie dei controller collegati con quell'indirizzo IP.

5. Fare clic su "Aggiungi nuovo" per aggiungere il controller. Inserire un nome per il controller e fare clic su "Salva ed esci". Da questo momento in poi il controller dovrebbe essere online.

	#		Sea	ch portals				0-2 196	168.1.215
2 Portais	Scan port (defa Password (defa	ult = 8000) ult = 00000000)	8	0000	Search		?	6 6 2	Add Controller Properties Delete Portal
Add Portal	1P 192.168.1.219 192.168.1.201	Name 192.168.1.201			Delay(ms) 16 16	Local IP Ad	d Setup	@ 	Search devices Firmware Update Start pulling
1	192.160.1.215			2	16				Stop pulling 3
Contollers Readers Serial Type 1108 12/001 EWS2	Device search	Version 3.0	Name Add Ne		Propartias O Name Serial number Type Site	Time zones A Holida First F EWS Home	at 192, 168, 1, 215 ye [ 2: Advanced ]	-	
	4						5		
Time Portal 1/6/2017 19:33:12 192.168.1.215	Controller 11-08-12-001	Reader	Door	Event Controler Onl	ine		0		
		6							

Nota: Se il controller/portale non può essere aggiuntotiautoma camente attraverso l'opzione di



ricerca, aggiungerlo manualmente.



# Alloggiamento

# Dimensioni





### Risoluzione dei problemi

#### Il lettore non legge la scheda.

- Controllare che il lettore sia alimentato. Se la tensione è bassa usare fili aggiuntivi per 'alimentazione elettrica.

- Controllare che i fili siano collegati ai terminali C2P del lettore.

- Controllare che il tipo di scheda corrisponda al tipo di scheda impostato per il lettore o i lettori.

- Controllare che il cablaggio sia corretto.

# Il lettore legge la scheda, ma il controller non reagisce o il software non registra alcun evento di accesso.

- Controllare che l'impostazione dei lettori Wiegand all'interno del software corrisponda all'uscita Wiegand del lettore.

- Controllare che la lunghezza del cavo rientri nelle specifiche del lettore. Se il lettore lavora con un cavo corto, il problema è la caduta di tensione sulle linee di alimentazione. In questo caso usare fili liberi come linee di alimentazione aggiuntive per il lettore. Se si dispone di un solo filo libero, usarlo per migliorare la linea 0 V.

# La comunicazione tramite linea RS 485 è incoerente o non esiste (all'interno del software, il controller passa dallo stato online allo stato offline).

- Controllare che le linee A e B siano collegate correttamente a tutti i terminali/dispositivi.

- Controllare che una delle linee RS 485 non sia scollegata.
- Controllare la configurazione della terminazione della linea RS 485 su tutti i dispositivi.

#### Il controller perde orari e utenti in caso di interruzione della rete elettrica.

- Sostituire la batteria a moneta del controller (Cr2032).
- Utilizzare sempre l'alimentazione con caricabatterie e una batteria di almeno 4 Ah.

#### Il software non riesce a collegarsi al controller tramite TCP.

- Assicurarsi che non vi sia nessun altro dispositivo con lo stesso indirizzo IP nella rete.
- Assicurarsi che non vi sia nessun altro software che comunica con i controller.
- Controllare che le impostazioni siano corrette attraverso l'interfaccia WEB dell'C2P.

# La ricerca dei portali all'interno del software mostra solo alcuni portali o non mostra alcun portale.

- All'interno del software, in impostazioni/parametri di sistema, disabilitare la voce "Usa solo interfaccia di rete PC predefinita".

#### Il controller non esegue alcune opzioni configurate dal software.

- Controllare il firmware del controller facendo clic con il tasto destro sull'icona del controller e selezionare "Controlla versione". Aggiornare il firm

# Dati normativi

## Utilizzo del sistema

Questo apparecchio è stato creato per applicazioni con porte garage automatizzate. Non è garantito per l'attivazione diretta di dispositivi diversi da quelli specificati.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le specifiche dell'apparecchio senza preavviso.

# Dichiarazione di conformità UE

JCM Technologies S.A., dichiara che il prodotto C2P è conforme ai pertinenti requisiti fondamentali delle direttive 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica e la direttiva 2011/65/UE RoHS, fintanto che il suo utilizzo è previsto.

Vedasi sito web <u>www.jcm-tech.com/es/declaraciones</u>

JCM TECHNOLOGIES, SA Pol. Ind Sot de Pradals, C/Costa d'en Paratge, 6 08500 VIC (BARCELLONA) SPAGNA