

C2P

Installateur Handbuch

www.jcm-tech.com



INHALTSVERZEICHNIS

Produktdetails Technische Daten Technische Eigenschaften	3 3
Verbindungen	4
Lesegeräte	5
Standard Lesegeräte Biometrie Lesegeräte	
Tore	6
Elektrischer Schlag (fail safe - Ausfallsicher) Elektrisches Magnetschloss (fail open – Ausfall Offen)	
Tor Sensoren und Exit Tasten	7
Programmierbare Eingänge	7
Kommunikation	8
TCP/IP	
Gemischt	~
	9
Andern der IP-Adresse des C2P	9
Den C2P-Controller in der Software ninzufugen	10
Gehäuse	11
Dimensionen	11
Fehlerbeseitigung	12
Rechtsvorschriften	13
Verwendung des Systems	13
EU-Konformitätserklärung	13

jcm Otech

Produktdetails

Technische Daten

Eingänge Lesegeräte	2	
Wiegand-Schnittstelle	Länge: 8-128 Bits Daten: 8-32 Bits Parität: 0-4 Bits	
Tor Relais	2	
Tor Sensor Eingänge	2	
Door egress inputs Tor Exit Eingänge	2	
Benutzer/Ereignisse	1000/30000 - 15000/2500	
Programmierbare Ausgänge	2 (Relais)	
Programmierbare Eingänge	2 (Opto-Koppler)	
Uhr & Datum	Interne dedizierte Chip	
Speicherung von Daten	CR2032 Lithium Batterie	
Manipulation	Intern oder Extern	
Verbindungen	Steckbare Anschlüsse	
Kommunikationsschnittstelle	TCP-IP	
Diagnostik	Akustikanzeige16 LEDs	

Technische Eigenschaften

Versorgungsspannung	11-15 V CC
Verbrauch	300 mA (ohne Lesegeräte)
Leserversorgung	400 mA Max
Tor Relais	250 V CA, 10 A
Programmierbare Ausgangrelais	250 V CA, 10 A
Programmierbare Eingänge	5-30 V CC, 3 mA-28 mA
Hauptsicherung	2000 mA
Lesersicherung	1000 mA
Eingang Versorgungssicherung	315 mA
Wiegand Stufen	1,3 V Max (Logisch 0) – 2,5 V Min (Logisch 1)
Umgebungstemperatur	0 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit	0-80 %
PCB Gewicht	са 180 g
Dimensionen (mm)	218 x 150 x 72

jcm <a>otech

Verbindungen



Bitte beachten:

Dieses Gerät ist mit der PoE (Power over Ethernet)-Technologie nicht kompatibel. Daher benötigt es eine externe 12-V-Gleichstromversorgung.

Dennoch können Sie Ethernetkabel mit PoE an dieses Gerät anschließen, solange keine Versorgungsströme durch die Pole 4, 5, 7 und 8 fließen.

jcm <a>otech

Lesegeräte

Standard Lesegeräte



Biometrie Lesegeräte



HINWEIS: Es kann sich um BIO100- oder BIO9500-Leser handeln.

Der Leser kann bis zu 400 mA verbrauchen.



Toren

Elektrischer Schlag (fail safe - ausfallsicher)



Elektrisches Magnetschloss (fail open- Ausfall Offen)





Torsensoren und Exit Tasten



Programmierbare Eingänge





Kommunikationen TCP/IP



TCP/IP max. 90m.

Gemischt



TCP/IP max. 90m. max. 1km/ 32 Geräte (C2P und Fingerabdruckleser)



Konfiguration Ändern der IP-Adresse des C2P

Die voreingestellte IP des Controllers ist **192.168.1.100**. Um die IP-Adresse des C2P zu ändern:

1. Verbinden Sie den C2P mit Ihrem PC.

2. Geben Sie als IP-Adresse für Ihren PC **192.168.1.200** ein.

3. Öffnen Sie das Hardware-Fenster in der Software, Rechtsklick auf "Portale" und "Netzwerkportale suchen" wählen. Wenn sich das Fenster "Portale suchen" geöffnet hat, auf "Suchen" klicken.

 Portals

 Add Portal

 Search Network Portals

 Refresh Online status

 Scan port (default = 0000)

 80000

 Password (default = 0000)

 00000000

 Password (default = 0000)

 90

 Name

 92 162 1100

 1est

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfiguration".

- 5. Ändern Sie die IP-Adresse des Portals und klicken Sie auf "Einstellungen senden".
- 6. Geben Sie nun wieder die ursprüngliche IP-Adresse Ihres PCs ein.
- **IP**: IP-Adresse des Portals.

Konfigurations-Port: für die Suche nach Portalen im Netzwerk. Passwort: Für die Konfiguration und Suche nach Portalen.

Maske: IP-Maske.

Gateway: Netzwerk-Gateway.

MAC: MAC-Port.

DHCP freigeben: es wird empfohlen DHCP zu deaktivieren und einen festen IP-Wert zu verwenden.

DNS: Domain name server - es empfiehlt sich Nullen zu verwenden.

Datenanschluss: Für die Kommunikation zwischen der Software und mit dem Portal verbundenen Geräten (Controller, Leser) verwendeter Port.

Dedizierter Client: ist er aktiviert verbindet sich das Portal nur mit Software auf Computern mit der passenden dedizierten IP- oder MAC-Adresse. Dieser Parameter betrifft nur die Kommunikation zwischen Server-Software und Portal. Computer auf denen die Client Software verwendet wird, sind nicht betroffen, da die Client-Software nur mit der Server-Software und nicht mit den Portalen verbunden ist.

Dedizierte IP: gültig, wenn dedizierter Client aktiviert ist.

Dedizierte MAC-Adresse: gültig, wenn dedizierter Client aktiviert ist.

Web-Schnittstelle aktivieren: wenn aktiviert, kann die Konfiguration des Portals über einen Webbrowser erfolgen, unter Verwendung der IP und des Web-Ports als Adresse. (z.B. lautet die IP-Adresse des Ports 192.168.1.100 und der Web-Port 80, dann lautet die Webadresse für die Konfiguration http://192.168.1.60:80)

Version: Firmware-Version des Portals. Ist eine neue Version erhältlich, wird sie mit der neuesten Version der Zutrittskontrollsoftware geliefert. Eine Anleitung zur Aktualisierung der Firmware finden Sie im Handbuch der Zutrittskontrollsoftware.





Über den Webbrowser:

Geben Sie als IP-Adresse Ihres PCs **192.168.1.200** ein.

Schließen Sie den C2P an und geben Sie im Browser 192.168.1.100 ein (Benutzername: admin, Passwort: **00000000**) nun können Sie die gewünschte IP-Adresse eingeben.

	005 Sattinga x 💌	$(\gamma = \mathcal{O})[\mathcal{P} - Search Result$
	C2P settings	
	System WAN / LAN IP Address 192.148.1.100	
5M0 • •	SubnetXask 255.255.255.0	
Login to C2P	DNS Server 0.0.0.0 DNCP Enable []	
Descendent annue Recented annue	Dynamic DNS Service: gyndas.org	
	DDNS Nostname : DDNS Username :	
	DENN Password: Public 27 Austrant 0.0.0.0	
	Les known STATUS: Max Gred To diamlic ECHS service, lasve the Rostname how black.	
	Network Ports TCP Data Port 4001	
	UDP SetupPort #000	
	9400000 0.11 France 0.11 France 0.11	

Den C2P-Controller in der Software hinzufügen

Damit der Controller mit der Software kommunizieren kann, muss die Seriennummer des Controllers in der Software hinzugefügt werden. Sie finden die Seriennummer auf dem Controller, oder können Sie mithilfe der Software suchen, wenn der Controller an den PC angeschlossen ist.

1. Rechtsklick auf "Portale" und "Netzwerkportale suchen" wählen.

2. Die Software zeigt alle IP-Adressen der Controller an, die mit dem Netzwerk verbunden sind.

3. Auf "Hinzufügen" klicken.

4. Rechtsklick auf das neu hinzugefügte Portal und "Geräte suchen" wählen, um die Controller zu suchen. Die Software zeigt alle Seriennummern der Controller an, die über diese IP-Adresse verbunden sind.

5. Klicken Sie auf "Neu hinzufügen", um den Controller hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für den Controller ein und klicken Sie auf "Speichern und beenden". Nun sollte der Controller online sein.

	÷	Search portals		192.168.1.215
	Scan port (default = 8000)	8000 Search	?	Add Controller Properties
< Portals	Password (default = 00000000)	0000000		nelete Portal
Add Portal	IP Name	Delay(ms)	Local IP Add Setup	Search devices
Search Network Portals	192 168 1 219	16	•	A Firmware Updat
Befresh Online status	192.168.1.201 192.168.1.201	16		Start pulling
e Refresh Online status	1962, 160, 1, 2219	19		Stop pulling
1		2		3
		-	Portab/192.168.1.215	- a - 1
	Device search	Propartias	🖸 Time zones 🚳 Holidays 📿 Advanced 🗿 🗛	0
Controllers		Name	First Floor	
Readers	Search	Serial number	11-00-12-001	
		Туре	EWS2	
Aal Type	Version	Name		
EWS2	3.0	Add New Sta	Home	
	4			
			_ 5	
e Portal	Controller Reader	Door Event		
and the second second second second	11-08-12-001	Controler Online		
2017 19:33:12 192.168.1.215	Milled Market Control of Control			

jcm () tech

Fehlerbeseitigung

Karte wird vom Leser nicht gelesen.

- Überprüfen Sie die Stromversorgung des Lesers. Ist die Spannung zu niedrig, verwenden Sie zusätzliche Leitungen für die Spannungsversorgung.

- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen der Anschlüsse des C2P Lesers.

- Überprüfen Sie, ob die Karte mit dem Leser und den Karteneinstellungen kompatibel ist.

- Überprüfen Sie, ob die Verdrahtung korrekt durchgeführt wurde.

Leser liest die Karte, aber der Controller reagiert nicht, in der Software wird kein Zutrittsereignis angezeigt.

- Überprüfen Sie mithilfe der Software, ob die Wiegand-Einstellungen mit dem Wiegand-Ausgang übereinstimmen.

- Überprüfen Sie, ob die Kabellänge den Anforderungen des Lesers entspricht. Wenn der Leser über ein kurzes Kabel verbunden ist, wird die Fehlfunktion durch einen Spannungsabfall in der Spannungsversorgung verursacht. In diesem Fall verwenden Sie freie Leitungen für die zusätzliche Spannungsversorgung des Lesers. Wenn Sie nur über eine freie Leitung verfügen, verwenden Sie diese, um die 0V-Leitung zu verbessern.

Die Kommunikation über die RS-485-Datenleitung wird unterbrochen oder nicht vorhanden (der Controller wechselt zwischen Online /Offline-Status in der Software).

- Überprüfen Sie, ob die Leitungen A und B korrekt mit allen Anschlüssen/Geräten verbunden sind.

- Überprüfen Sie, ob die Verbindung der RS-485-Datenleitung an einer Stelle unterbrochen ist.

-Überprüfen Sie die Terminierung der RS-485-Datenleitung für alle Geräte.

Nach einem Stromausfall sind Uhrzeit und Benutzer im Controller nicht mehr gespeichert.

- Wechseln Sie die Batterie des Controllers (Cr 2032).

- Verwenden Sie grundsätzliche ein Netzgerät mit Batterieladegerät und einer Batterie mit mindestens 4.0 Ah.

Die Software kann keine Verbindung zum Controller über TCP herstellen.

- Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät mit derselben IP-Adresse im Netzwerk vorhanden ist.

-Stellen Sie sicher, dass keine andere Software mit den Controllern kommuniziert.

- Überprüfen Sie über die Internet-Schnittstelle des C2P, ob die Einstellungen korrekt sind.

Bei der Suche nach Portalen in der Software werden nicht alle oder keine Portale angezeigt.

- Deaktivieren Sie unter Einstellungen/Systemparameter in der Software die Funktion "nur voreingestellte PC-Netzwerkschnittstelle verwenden".

Der Controller führt bestimmte, in der Software konfigurierte, Funktionen nicht aus.

- Überprüfen Sie die Firmware des Controllers. Rechtsklick auf das Controller-Symbol und "Version überprüfen" wählen. Um die Firmware zu aktualisieren, Rechtsklick auf das Controller-Symbol und "Firmware aktualisieren" wählen.



Dimensionen





Rechtsvorschriften

Verwendung des Systems

Dieses Gerät ist für automatisierte Garagentoranwendungen konzipiert. Es ist nicht bestimmt oder garantiert für die direkte Aktivierung von anderen Geräten als den angegebenen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Gerätespezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

EU-Konformitätserklärungen

JCM TECHNOLOGIES, S.A. erklärt hiermit, dass das Produkt C2P die einschlägigen grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU über die elektronischen Verträglichkeit und die RoHS-Richtlinien 2011/65/EU erfüllt, solange seine Verwendung vorgesehen ist.

Siehe Gewebe www.jcm-tech.com/de/klarungen

JCM TECHNOLOGIES, SA Pol. Ind Sot de Pradals, C/Costa d'en Paratge, 6 08500 VIC (BARCELONA) SPANIEN