

BIO100

Bedienungsanleitung Installateur



Inhaltsverzeichnis

1. BESCHREIBUNG
2. TECHNISCHE DATEN
3. MONTAGE
4. KABELBELEGUNG
5. VERBINDUNGEN MIT C2P STEUERUNG6
6. REGISTRIERUNG7
7. KONFIGURATION MIT DER STEUERUNGSSOFRWARE
7.2 REGISTRIERUNG VON FINGERABDRÜCKEN ÜBER LESEGERÄT 10
7.3 REGISTRIERUNG VON FINGERABDRÜCKEN ÜBER DESKTOP LESEGERÄTE12
7.4 FINGERABDRÜCKE LÖSCHEN14
7.5 HOCHLADEN FINGERABDRÜCKE AN BIOMETRISCHE LESEGERÄTE 15
7.6 FIRMWARE UPDATE16
7.7 KONFIGURATION AM SENDER ÜBERMITTELN
7.8 ERWEITERTE EINSTELLUNGEN17
8. WIEGAND PROTOKOLL BESCHREIBUNG18
9. SICHERHEITSHINWEISE19
10. RECHTSVORSCHRIFTEN19
11. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG19

1 Beschreibung

B100 ist ein Wiegand-Biometrisches-Lesegerät für Zutrittskontrollanwendungen. Es bietet eine Speicherkapazität von bis zu 100 Fingerabdrücke und programmierbare Wiegand Ausgänge (8 bis 128 Bits)

Die Konfiguration der Lesegeräte und die Registrierung von Fingerabdrücken erfolgt über die CONTROL PC Software.

Die Verbindung zwischen den biometrischen Lesegeräten ist RS485 und wird für die Fingerabdruckregistrierung und Konfiguration verwendet.

Der Ausgang für den Manipulationsschalter kann die Alarmanlage auslösen, wenn versucht wird, das Gerät zu öffnen oder von der Wand zu entfernen.

Der Sensor verfügt über eine spezielle Sensor-Hardware, um die Erkennung von "Spoofing" -Angriffen auf der Grundlage von gefälschten Finger zu erleichtern. Diese Daten werden in den Bilddatenstrom eingebettet und auf dem Prozessor verarbeitet. Das System ist in der Lage, bekannte gefälschte Fingermechanismen, wie geformte "gummiartige" Finger, zu erkennen und abzulehnen.

Die Beschichtung auf der Oberfläche des TouchChip-Sensors bietet Schutz vor Kratzern und Abtrieb durch normale Berührung mit Fingerspitzen und jeglichen zufälligen Kontakt mit Fingernägeln.



2 Technische Daten

Speicherkapazität Fingerabdrucke	Bis zu 100 Fingerabdrücke
Technologie	Biometrisch (kapazitiver Schiebesensor)
Verwendung	Intern
Authentifizierung	Finger
Schnittstelle	Wiegand von 8 bis 128 Bits (26 Bits per Einstellung)
Protokollprogrammierung	Durch CONTROL Software
Max. Kabellänge	50m
1:1000 Erkennungszeit	970 m sec, inklusiv Extraktionszeit Eigenschaft
Fingerabdruck Registrierung	Auf dem Lesegerät oder vom USB Desktop-Lesegerät
Anschluss am Steuerung	Anschließbare Klemmen
Grün und Rot LED	Von außen gesteuert
Orangen LED	Leerlaufmodus
Akustische Ton AN/AUS	Ja
Hintergrundlicht AN/AUS	Ja
Manuele Steuerung	Ja
Verbrauch	100mA
IP Klassifizierung	IP65
Stromversorgung	9-14VDC
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Dimensionen (mm)	80 x 80 x 9
Lager-/Betriebsfeuchtigkeit	5% bis 93% RH ohne Kondensation

3 Montage



Wenn der biometrische Leser im Freien installiert und benutzt wird, muss der Leser mit der in unserem Zubehör erhältlichen MC-MINI-Metallabdeckung ausgestattet sein, um den Sensor vor direkten Regenfällen zu schützen. Die Betriebstemperatur des Produktes liegt zwischen -20 ° C - + 50 ° C.

Wenn der Leser in einer Umgebung installiert ist, in der die Temperatur unter -10 ° C sinken kann und / oder wenn der Sensor direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, wird es dringend empfohlen, den Lesegerät in einer zusätzlichen-Wandmontagebox zu installieren (und eine zusätzliche Heizung, wenn sehr niedrige Temperaturen herrschen), um konstante Sensor-Leistung zu halten.

JCM kann die Funktionalität des Produktes nicht garantieren, wenn Maßnahmen und Ratschläge nicht eingehalten werden.

Es wird auch dringend empfohlen um eine höhere Sicherheit zu bieten, beim Einsatz im Freien, doppelte biometrische Lesegeräte zu verwenden, jedoch besteht auch die Möglichkeit, je nach Anwender unterschiedliche Lesegeräte zu benutzen.

4 Kabelbelegung



12V DC	9-14V DC		
GND	Erdung		
Α	RS485 A		
В	RS485 B		
LR-	Rot LED -		
LG-	Grün LED -		
D1	Dataen 1		
D0	Daten 0		
Manipulation	Manipilations Schalter(NO)		
Manipulation	Manipilations Schalter(NO)		

5 Verbindung mit die C2P Steuerung

- Die biometrischen Lesegeräte können an nahezu jeden Controller angeschlossen werden, der den Wiegand-Formatstandards entspricht (Standard Wiegand 26 Bit oder selbstdefinierter Wiegand).
- Die Anschlüsse D0 und D1 sind die Wiegand-Anschlüsse und die Wiegand-Nummer wird durch sie geschickt.
- Die RS485-Leitung (A, B) wird f
 ür Fingerabdruckregistrierung und Leseger
 äteinstellungen verwendet.
- Die biometrischen Lesegeräte müssen über die Steuerung mit Strom versorgt werden.
- Wenn Sie f
 ür den biometrischen Leseger
 äte unterschiedliche Stromversorgung verwenden, schlie
 ßen Sie die Erdung von beiden Ger
 äten an, um eine korrekte Übertragung des Signals zu gew
 ährleisten.
- Wenn Sie das Lesegerät angeschlossen und eingeschalten haben, sollte die LED aufblinken und es ertönen 2 Pieptöne. Somit erkennen Sie, dass das Lesegerät im Betrieb und bereit für den Einsatz ist.
- Die Fingerabdruck-Registrierung erfolgt über die PC-Software. Die Verbindung zwischen den biometrischen Lesegeräten und dem PC muss hergestellt werden.





 Wenn der Abstand Reader-Controller hoch ist (50 Meter) und wenn die Kommunikation mit dem Lesegerät nicht hergestellt werden kann, dann beenden Sie das RS485-Netzwerk, indem Sie den Jumper im EWS-Controller schließen oder wie in Kapitel 4 beschrieben.

6 Registrierung

Befolgen Sie die unten aufgeführten Anweisungen für korrekte Fingererkennung. Legen Sie der ausgewählten Finger ab dem ersten Fingergelenk auf den Sensor und bewegen Sie es in einer gleichmäßigen und stetigen Wischbewegung auf sich selbst zu.



Ergebnis:

- Bei einen gültigen Wisch: Dreifarbig System Status LED leuchtet Grün + einen akustische OK Signal (kurz + lang Piepton)
- Bei einen ungültigen oder falschen Wisch: Dreifarbig System Status LED wird Rot + einen akustische Fehler Signal (3 kurze Pieptöne)

jcm iech

7 Konfiguration mit die Steuerungssoftware

7.1 Hinzufügung die Biometrischer Lesegeräte

- 1. Öffnen Sie das Tor Programm um die Lesegräte zu finden.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Lesegerät den Sie suchen und wählen Sie "Eigenschaften".



3. Wählen Sie im Register "Basic - Allgemein" die Option "Type - Typ" des Lesegeräts "B100" aus

i P	ortals\Showroom\C	arrer\D2 - 1	610210	66\R2 - 1	61021066
Basic Free Access Time Zones Biometric					
Reader	2				
Name	R2-161021066				
Туре	BIO100		•		
Door	D2 - 161021066	•			
Wiegand type	Wiegand26	•			
Enable access by time zo	ones 🗌				
Bypass Antipassback					
Exit from	Outside	•			
Entry to	Outside	-			
Antipassback reset time		00:00 ≑			
Free access 24/7					
lf 0 illegal	attempt, disable for		0	minutes	
Required number of valid	l users for access		1 -		Product Web Page
2		Save &	Exit		

4. Nach Auswahl des "Types – Typen" erscheint die dritte Registrierkarte "Biometric -Biometrisch". Gehen Sie zu diesem Reiter und tragen Sie die Seriennummer des Biometrische Lesegeräts ein.

i Portals\Showro	om\Carrer\D2 - 161021066\R2	- 161021066 ×
Basic Free Access Time Zones Biomet	tric	
Serial ✓ Buzzer Finger Acceptance Flexibility Automatic	16-07-09-04: - Secure -	
Send this ID for unknown finger Backlight	000000001	
Entry mode	v	
		Product Web Page
?	Save & Exit	

jcm 📀 tech

Wichtige Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf einem Aufkleber auf der Verpackung des Lesegeräts und wird von der Software gesucht (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal/Devices/readers – Portal/Geräte/Lesegeräte).

.		Device	search			X
Contro Reade	ollers ers		15	Search		
Serial	Туре			Version	Name	

Um zu überprüfen, ob das Lesegerät online ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lesegerät den Sie suchen und wählen Sie "Check Version – Modell Überprüfen". Die Meldung "Device ON Line, Type: B100 – Geräte Online, Typ: B100" sollte im Ereignisfenster erscheinen.

UM_3201053_BIO100_DE_Rev00.docx

7.2 Registrierung von Fingerabdrücke über Lesegeräte

cm tech

 Öffnen Sie das Windows Benutzerfenster und erstellen Sie einen neuen Benutzer. Klicken Sie auf "New User (neue Benutzer)" und setzen Sie einen Namen und einen ID (Kartennummer)

3	Use	rs count: 25		×
Find user	User name	Ann Staplewood	>	
Name			Wiegand 26	
	 User ID (Card number) 	2749823741	15137533	
ID	Site code	41958	230	
	User code	64253	64253	
	Type	Card		
		ionas	1 20	
	Access Code	2279		
Name	Addition	al IDs	Personal details 2	Output control
Ann Staplewood				
Ari Peka Nicola	Biometry Iz Text L	.og		
Dan Smith				
David Smith	Automation for the last	tinimited	-	
Dejan Spasovski	Accessievel			
Domnika Barda	Department	General	*	
Erica Hess	Workgroup	Factory	-	
Goran Kjurciev	Valid from	5/15/2014 =		
Soran Ristovski		1017110000		
lans Enn	Valid until	12/31/2099 +		
John Smith	Apply Anti-pass policy 🕑			
losh Lee				
	Charle anteriorae IT			
Maria Waliser	Saidie eut Ansel			
Maria Waliser Mary James	Single entry user	i la		
Maria Waliser Mary James Michaela Figgini	Renew access			
Maria Waliser Mary James Michaela Figgini Michaela Tabb	Renew access]		
Maria Waliser Mary James Michaela Figgini Michaela Tabb Vikola Cuculov	Renew access			
Maria Waliser Mary James Michaela Figgini Mikohaela Tabb Nikola Cuculov Paul Hunter	Renew access]		
Maria Waliser Mary James Michaela Figgini Mikola Cuculov Paul Hunter Predrag Joncic	Renew access			

- 2. Gehen Sie auf die Registerkarte "Biometric". Wähle Sie denn zu registrierende Lesegeräte (linksklick mit der Maus) aus.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die abgebildete Fingerspitze und wählen Sie Registrierung.
- Wischen Sie, innerhalb den nächsten 25 Sekunden min fünfmal auf dem ausgewählten Lesegerät. Die abgebildete Fingerspitze wird rot.
- 5. Das Lesegerät LED blinkt Orange während diesen 25 Sekunden.
- 6. Wiederholen Sie die Punkte 3,4 & 5 für jede neue Fingerregistrierung.
- 7. Klicken Sie auf "Save New Neu speichern" und der Fingerabdruck wird automatisch auf alle biometrischen Lesegräte geschickt, wo dieser Benutzer Zugriff hat, d.h. an alle Lesegeräte je nach Zugriffsgrad der Benutzer.



Beispiel:

Wenn der Benutzer unbegrenzten Zugriff hat, werden die Fingerabdrücke an alle Lesegeräte gesendet. Wenn der Benutzer nur auf Lesegerät 1 und Lesegerät 3 Zugriff hat, werden die Fingerabdrücke nur auf diese beiden Lesegeräte gesendet.

Hinweis: Um zu überprüfen, ob alle Fingerabdrücke an das Lesegerät gesendet werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lesegerät und wählen Sie "Memory status - Speicher Status".



Im Ereignisfenster erscheint eine Zeile mit der Anzahl der im Lesegeräte gespeicherten Fingerabdrücke.

Reader	Door	Event
B100		Enrolled fingers : 3

Hinweis: Werden für einen Benutzer weitere Fingerabdrücke hinzugefügt, so werden alle Fingerabdrücke über den gleichen Wiegand-Code der im Benutzer-ID-Feld (Kartennummer) geschrieben ist an den Controller gesendet.

7.3 Registrierung von Fingerabdrücke über Desktop Lesegerät

Stecken Sie den Wisch Desktop Lesegerät in den PC. Wenn das Gerät nicht automatisch installiert wird, verwenden Sie die Treiber, die sich auf der mit den Biometrisch Lesegerät gelieferten CD befindet. Es wird genauso wie ein USB-Gerät installiert und automatisch in der Software angezeigt.

Öffnen Sie das Benutzerfenster und erstellen Sie einen neuen Benutzer. Klicken Sie auf "New User- Neuer Benutzer" und geben Sie einen Namen und einen ID (Kartennummer) ein.

3	Us	ers count: 25		
Find user Name	User name	Ann Staplewood	Wiegand 26	
	 User ID (Card number) 	2749823741	15137533	
ID	Site code	41958	230	
	User code	64253	64253	
	Туре	Card	-	
	Arcess Code	2279	1	
	Piccess code	1.1.2	1.4.4	
Name	Addition	nal IDs V Personal details	🛛 🔟 Personal details 2 📃	Output control
Ann Staplewood	Biametry 17 Tart	laa		
Ari Peka Nicola	D biomeny V rext	log		
Dan Smith				
David Smith	Access level	Unlimited	-	
Dejan Spasovski		Canaral		
Domnika Barda	Department	(General +		
Erica Hess	Workgroup	Factory	-	
Goran Kjurciev	Valid from	5/15/2014 +		
Goran Ristovski	and the second se	Languages 1		
Hans Enn	Valid until	12/31/2099 =		
John Smith	Apply Anti-pass policy			
losh Lee	CREATING FOR FOR A 1			
Maria Waliser	Single entruiser			
	Congre enny user			
Mary James		Danau orraes		
Mary James Michaela Figgini	Renew access			
Mary James Michaela Figgini Michaela Tabb	Renew access	_		
Mary James Michaela Figgini Michaela Tabb Nikola Cuculov	Renew access	_		
Mary James Michaela Figgini Michaela Tabb Vikola Cuculov Paul Hunter	Renew access			
Mary James Michaela Figgini Michaela Tabb Nikola Cuculov Paul Hunter Predrag Joncic	Renew access			

1. Gehen Sie auf die Registerkarte "Biometric - Biometrisch" und wählen Sie den USB Wisch Desktop Lesegerät aus (mit Linksklick).

2. .Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die abgebildete Fingerspitze und wählen Sie Registrieren.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die abgebildete Fingerspitze und wählen Sie Registrierung.

4. Wischen Sie, innerhalb den nächsten 25 Sekunden min Fünfmal auf dem ausgewählten Lesegerät. Die abgebildete Fingerspitze wird rot.

5. Das Lesegerät LED blinkt Orange während diesen 25





- 6. Wiederholen Sie die Punkte 3,4 & 5 für jede neue Fingerregistrierung.
- Klicken Sie auf "Save New Neu speichern" und der Fingerabdruck wird automatisch auf alle biometrischen Lesegräte geschickt, wo dieser Benutzer Zugriff hat, d.h. an alle Lesegeräte je nach Zugriffsgrad der Benutzer.

Beispiel:

Wenn der Benutzer unbegrenzten Zugriff hat, werden die Fingerabdrücke an alle Lesegeräte gesendet. Wenn der Benutzer nur auf Lesegerät 1 und Lesegerät 3 Zugriff hat, werden die Fingerabdrücke nur auf diese beiden Lesegeräte gesendet.

Hinweis: Um zu überprüfen, ob alle Fingerabdrücke an das Lesegerät gesendet werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lesegerät und wählen Sie "Memory status - Speicher Status".

		0.00.00011.00.00.00
	X	Properties
Door2	0	Check version
2 Inputs	3	Firmware update
Outputs	D	Get settings
ontroller3	a.	Send configuration
ontroller4	×	Calibrate
-09-11-00	۲	Memory status
	×	Delete all users from reader
2	24	Upload all users to reader
IS	(2)	Delete pending updates
	23%	Delete expired users from reader

Im Ereignisfenster erscheint eine Zeile mit der Anzahl der im Lesegeräte gespeicherten Fingerabdrücke.



Hinweis: Werden für einen Benutzer weitere Fingerabdrücke hinzugefügt, so werden alle Fingerabdrücke über den gleichen Wiegand-Code der im Benutzer-ID-Feld (Kartennummer) geschrieben ist an den Controller gesendet.

7.4 Fingerabdrücke Löschen

Im Allgemeinen werden die Fingerabdrücke im Biometrischen Lesegerät und in der Software gespeichert. Das Löschen kann nur in die Lesegeräte oder in beiden Orten durchgeführt werden.

Löschen eines Benutzers aus dem biometrischen Leser

Wähle den User - Benutzer und klicke auf "Delete User - Benutzer löschen". Der Benutzer wird zusammen mit seinen Fingerabdrücken sowohl von der Software als auch von den Fingerabdrucklesegeräten gelöscht.

8	Use	ers count: 25			×
Find user Name ID	User name User ID (Card number) Site code User code Type Access Code	Ann Staplew 2749823741 41958 64253 Card 2279	00d Wi 151 230 642 	egand 26 (37633) (53	i 0 X
Name	Addition	al IDs	details	Personal details 2	Output control
Ann Staplewood	Bismates W. Tauti				
Ari Peka Nicola	D Biometry	-09			
Dan Smith					
David Smith	Access lovel	Unlimited			
Dejan Spasovski		General		1.	
Domnika Barda	Department	Cremeral			
Erica Hess	Workgroup	Factory			
Goran Kjurciev	Valid from	5/15/2014			
Goran Ristovski	Maliduati	12/21/2000			
Hans Enn	Valid unui	1212112033			
John Smith	Apply Anti-pass policy 🔽				
Josh Lee					
Maria Waliser	Single entry user				
Mary James					
Michaela Figgini	Renew access				
Michaela I abb	3				
Nikola Cuculov					
Paul Hunter					
Predrag Joncic	-				
the stand set of the st			-		
	New user			Edit	Delete user

Alle Benutzer aus dem biometrischen Lesegerät löschen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Lesegerät und wählen Sie "Delete all users from reader - Alle Benutzer aus dem Lesegerät löschen".



Löschen eines oder mehrerer Fingerabdrücke

Wählen Sie den User - Benutzer aus und öffnen Sie die Registerkarte "Biometric -Biometrisch". Gehen Sie zur den Fingerspitze die gelöscht werden muss, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Delete - Löschen" für einen Finger oder "Delete All- Alle löschen" für alle Finger des Benutzers. Klicken Sie auf "Save Changes - Änderungen speichern".



7.5 Hochladen Fingerabdrücke an Biometrische Lesegeräte

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem biometrischen Lesegerät und wählen Sie "Upload all users to reader - Alle Benutzer aufs Lesegerät hochladen".



Beim Empfangen der Fingerabdrücke blinkt der Lesegerät LED orange.

Bemerkung: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie einen Lesegerät ändern oder hinzufügen, wenn anstehende Aufgaben in der Software gelöscht werden oder wenn Zweifel bestehen, dass Fingerabdrücke im Lesegerätspeicher nicht mit der Software-Datenbank synchronisiert sind.

Bei normalem Gebrauch werden die Fingerabdrücke automatisch gesendet und diese Funktion wird nicht verwendet.



7.6 Firmware-Update

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Lesegerät und wählen Sie das Firmware-Update-Menü.

Main	32	Properties
Door2	0	Check version
nputs	2	Firmware update
Outputs	D	Get settings
roller3	õ	Send configuration
roller4	×	Calibrate
9-11-000	۲	Memory status
	×	Delete all users from reader
	24	Upload all users to reader
	(Delete pending updates
	22	Delete expired users from reader

Klicken Sie im Fenster Firmware-Update auf die Schaltfläche "Browse

-Durchsuchen".

1	Firmware Update	
Device	Main Entrance_BIOC2	
Firmware file		Browse
Version:	Product:	
	Upload	
	Upload	

Der Standardstandort der mit PROS CS installierten Firmware-Dateien befindet sich im Ordner "Firmware". Wählen Sie die Firmware-Datei mit der Erweiterung "xhc" aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen.

Wichtig: Warten Sie auf die Nachricht Update-Beendet. Sie dürfen während dem gesamten Prozess weder den Lesegerät, Software noch irgendein Kommunikationsgerät nicht ausschalten.

Firmware Update	×
Main Entrance_BIOC2	
	Browse
Product.	
Upload	
Upload	
	Firmware Update Main Entrance_BIOC2 Product



7.7 Konfiguration am Sender Übermitteln

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Leser und wählen Sie das Menü "Send configuration -Konfigurationsmenü senden".



Sehen Sie sich das Feld "Events – Ereignisse" an, um den Konfigurationsablauf zu überprüfen.

Hinweis: Das biometrische Lesegerät erhält automatisch seine Einstellungen. Diese Funktion wird verwendet, wenn das Lesegerät während der Änderung ausgeschaltet wird.

7.8 Erweiterte Einstellungen

Sende ID für unbekannte Finger: sendet die gewünschte ID, wenn ein unbekannter Finger angewendet wird.

Hintergrundbeleuchtung: AN oder AUS

Akustische Signal: AN oder AUS

Fingerabnahme Flexibilität: Akzeptierte Toleranz. Der empfohlene Wert ist "Automatic Secure – Automatisch Gesichert".

8 Wiegand Protokollbeschreibung

Die Daten werden über die Leitungen DATA 0 für die Logik "0" und DATA 1 für die Logik "1" gesendet. Beide Leitungen verwenden eine invertierte Logik, was bedeutet, dass ein Puls niedrig auf DATA 0 eine "0" anzeigt und ein niedrig Impuls auf DATA 1 "1" anzeigt. Wenn die Leitungen hoch sind, werden keine Daten gesendet. Nur 1 der 2 Leitungen (DATA 0 / DATA 1) kann ein Impuls geben.



Data Bit 0 = Circa 100 ms (Millisekunden) Data Bit 1 = Circa 100 ms (Millisekunden)

Die Zeit zwischen zwei Datenbits: ca. 1 ms (Millisekunden). Beide Datenleitungen (D0 und D1) sind hoch.

Beschreibung für die 26 Bits Wiegand Format

Jeder Datenblock besteht aus einem ersten Paritätsbit P1, einem festen 8-Bit-Header,

16 Bits eines Benutzercodes und einem zweiten Paritätsbit P2. Ein solcher Datenblock wird unten dargestellt:



9 Sicherheitshinweise

- Installieren Sie das Gerät ohne Schutzabdeckung nicht an einem Ort, an dem es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Das Gerät und die Verkabelung nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern wie zum Beispiel Radio-Sendeantenne installieren.
- Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe oder oberhalb von Heizgeräten.
- Nicht mit Spritzwasser oder sonstigen Flüssigkeiten reinigen, sondern mit einen glatten Tuch oder Handtuch abputzen.
- Kinder von das Gerät stets fernhalten.
- Beachten Sie, dass wenn der Sensor durch Waschmittel, Benzin oder Verdünner gereinigt wird, die Oberfläche wird angegriffen und der Fingerabdruck kann nicht mehr eingegeben werden.

10 Rechtsvorschriften

Verwendung des Systems

Dieses Gerät ist für automatisierte Garagentoranwendungen konzipiert. Es ist nicht bestimmt oder garantiert für die direkte Aktivierung von anderen Geräten als den angegebenen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Gerätespezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

11 EU-Konformitätserklärungen

JCM TECHNOLOGIES, S.A. erklärt hiermit, dass das Produkt BIO100 die einschlägigen grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU über die elektronischen Verträglichkeit und die RoHS-Richtlinien 2011/65/EU erfüllt, solange seine Verwendung vorgesehen ist.

Siehe Gewebe <u>www.jcm-tech.com/de/klarungen</u>

JCM TECHNOLOGIES, SA BISBE MORGADES, 46 BAIXOS 08500 VIC (BARCELONA) SPANIEN