

BIO9500

Nutzerhandbuch



jcm Otech

Inhalt

1. PRODUKTBESCHREIBUNG
2. GERÄTEMERKMALE4
3. MONTAGE
4. VERDRAHTUNG
5. VERBINDEN VON FINGERABDRUCKLESERN MIT DEM C2P CONTROLLE 6
6. REGISTRIERUNG7
7. KONFIGURATION DES FINGERABDRUCKLESERS ÜBER DIE CONTROL
SOFTWARE
7.1 HINZUFÜGEN EINES FINGERABDRUCKLESERS
7.2 EGISTRIERUNG DER FINGERABDRÜCKE ÜBER EINEN LESER 10
7.3 REGISTRIERUNG DER FINGERABDRÜCKE ÜBER DAS DESKTOPLESEGERÄT
7.4 FINGERABDRÜCKE LÖSCHEN14
7.5 FINGERABDRÜCKE AUF DIE FINGERABDRUCKLESER HOCHLADEN 15
7.6 FIRMWARE AKTUALISIERUNG16
7.7 SENSORKALIBRIERUNG16
7.8 KONFIGURATION AN LESEGERÄT SENDEN
7.9 ERWEITERTE EINSTELLUNGEN17
8. ERKLÄRUNG DES WIEGANDPROTOKOLLS18
9. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN19
10. FEHLERBEHEBUNG19
11. VERORDNUNG
12. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG20

1 Descripción

Der BIO9500 ist ein Wiegand Fingerabdruckleser für den Innengebrauch. Es können bis zu 9.500 Fingerabdrücke gespeichert werden und verfügt über einen programmierbaren Wiegandausgang (8 bis 128 Bit).

Konfiguration des Lesegerätes und die Registrierung der Fingerabdrücke erfolgt über PC Software CONTROL.

Die Fingerabdruckleser sind über einen RS485-Bus verbunden, der auch für das Hochladen der Fingerabdrücke und zur Konfiguration genutzt wird.

Beim unerlaubten Versuch das Gerät zu öffnen oder aus der Wand zu entfernen, wird der Alarm über den Sabotageschutz ausgelöst.

2 GERÄTEMERKMALE

Fingerabdruckspeicherkapazität	bis zu 9.500 Fingerabdrücke
Verwende	Fingerleser
Uso	Innengebrauch
Authentifizierung	Finger
Schnittstelle	8 bis 128 Bit Wiegand; Voreinstellung: 26 Bit Wiegand
Protokollprogrammierung	über CONTROL Software
Kabellänge	50m
Identifizierungszeit 1:1000	970 ms, inklusive Einlesezeit
Fingerabdruckregistrierung	Über den Leser oder das USB-Desktoplesegerät
Verbindung mit dem Controller	Kabel, 1m
Grüne und rote LED	externe Steuerung
Orangefarbene LED	Bereitschaftsanzeige
Summer	Ja
Hintergrundbeleuchtung AN/AUS	Ja, über die Softwareeinstellungen
Manuelle Steuerung	Ja
Stromaufnahme	100mA
Schutzklasse	IP54
Betriebsspannung	9-14VDC
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Abmessungen (mm)	92 x 51 x 25
Gehäuse	Aluminiumdruckguss

jcm <a>otech

3 Montage



Wenn der Leser in einer Umgebung installiert wird, in der die Temperatur unter 0 ° C fallen kann und / oder der Sensor nur direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden kann, wird dringend empfohlen, diesen in einem geschlossenen Wandgehäuse zu installieren ausgestattet mit zusätzlicher Heizung bei einer sehr niedrigen Temperatur), um sein Leistungsniveau konstant zu halten.

JCM kann die Funktionalität des Produkts nicht garantieren, wenn die angegebenen Maßnahmen und Empfehlungen nicht eingehalten werden.

4 Verdrahtung



12V DC	9-14V DC
GND	Erdung
Α	RS485 A
В	RS485 B
LR-	Rote LED -
LG-	Grüne LED -
D1	Data 1
D0	Data 0
Tamper	Tamper Switch(NO)
Tamper	Tamper Switch(NO)

5 Verbinden von fingerabdrucklesern mit dem C2P controller

Die Fingerabdruckleser können praktisch an jeden Controller angeschlossen werden, der Wiegand-kompatibel ist (Standard Wiegand 26bit oder benutzerdefinierter Wiegand).

- Die Leitungen D0 und D1 sind Wiegandleitungen und der Wiegandcode wird durch sie übertragen.
- Die RS485 Leitungen (A, B) werden für die Fingerabdruckübertragung und die Einstellung der Lesegeräte genutzt.
- Verwenden Sie eine andere Stromquelle für den Fingerabdruckleser, verbinden Sie die GND Anschlüsse beider Geräte um die korrekte
- Übertragung des Wiegandsignals zu gewährleisten.
- Verbinden Sie die Leitungen D0, D1, Gnd, + 12V, A und B mit der Steuerung C2P
 Wenn Sie das Lesegerät angeschlossen und eingeschaltet haben, sollte die LED orange leuchten und 2 Piepsignale ertönen. Dies bestätigt Ihnen, dass das Gerät eingeschaltet und einsatzbereit ist.
- Die Registrierung der Fingerabdrücke erfolgt über die PC Software. Hierfür muss eine Verbindung zwischen den Fingerabdrucklesegeräten und dem PC. hergestellt sein.



 Wenn die Entfernung zwischen Leser und Controller sehr groß (50 m) und die Kommunikation mit dem Leser nicht möglich ist, dann muss das RS-485 Netzwerk terminiert werden, indem die Jumper des C2P Controllers geschlossen werden.

jcm <a>o tech

6 Registrierung

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren Finger korrekt zu gleiten. Legen Sie den ausgewählten Finger auf den Sensor.



Ergebnis:

- **Gültiges Register:** Drei-Farben-Status-LED leuchtet grün + Piepton ein kurzer Piepton plus ein langer Piepton
- Falsche Aufnahme oder Ablesung: Die dreifarbige Status-LED leuchtet rot + Fehlerton (3 kurze Pieptöne)

7 Konfiguration des fingerabdrucklesers über die pros CONTROL software

7.1 Hinzufügen eines fingerabdrucklesers

1. Öffnen Sie das Türsymbol, um die Leser anzuzeigen



- Rechtsklick auf den gewünschten Leser und Eigenschaften wählen.
- 3. Im Reiter "Grundeinstellungen" für den "Typ" des Lesers "BIO9500" wählen.

i Pa	rtales\Showroom\Carrer\D1 -	161021066\R1 -	161021066
Básico Zonas horarias de	libre acceso Biométrico		
Lector	1		
Nombre	R1 - 161021066		
Тіро	BIO9500	-	
Puerta	D1 - 161021066 •		Vaya a la pestaña "Biométrico"
Tipo de Wiegand	Wiegand34 🗸		Introduzca el número de serie del
Habilitar acceso por zona	as horarias 🛛 🗌		Lector Biométrico
Omitir anti-passback			
Salida de	Inside -		
Entrada a	Inside -		
Tiempo de restablecimier	nto de anti-passback 🛛 00:00 🗦		
Acceso libre ininterrumpi	do 🗌		
Si se produci0 intent	os no válidos, deshabilitar durante	0 minutos	
Número requerido de usu	uarios con acceso válido	1 🔹	Página web del producto
2	Guardar	y salir	

 Nachdem der Lesertyp gewählt wurde, erscheint ein weiterer Reiter "Biometrie". Öffnen Sie diesen Reiter und geben Sie die Seriennummer des Fingerabdrucklesers ein.

I Portales\Showro	om\Carrer\D1 - 161021066\R1 -	161021066 ×
Básico Zonas horarias de libre acceso E	Biométrico	
Serie ✓ Buzzer Flexibilidad de aceptación de Automático	11-11-11' •	
Sensibilidad (0 = valor más bajo)	 	Vaya a la pestaña "Biométrico"
Enviar este la, para nuella desconocia	a 000000001	Lector Biométrico
- Duornigin		
Modo de entrada		
?	Guardar y salir	Página web del producto

Wichtig: Die Seriennummer des Lesers finden Sie auf dem Aufkleber im Inneren des Lesers oder auf der Verpackung, außerdem kann sie über die Software gefunden werden (Rechtsklick auf Portal/Geräte suchen/Leser).

Búsque	da de dispositivos
adores s	Buscar
Тіро	Versión Name
	Búsque adores s Tipo

Um zu überprüfen, ob der Leser online ist, Rechtsklick auf den Leser und "Version überprüfen" wählen. Im Ereignisfenster sollte nun folgende Meldung "Gerät online, Typ: BIO9500" erscheinen".

7.2 Egistrierung der fingerabdrücke über einen leser

 Öffnen Sie das Benutzerfenster und erstellen Sie einen neuen Benutzer. Auf "Neuer Benutzer" klicken, einen Namen, die ID (Kartennummer) und den PIN-Code eingeben.

Benutzer suchen	<	Name	Erica Hess		
Name		Empfindlichkeit (0-Tiefstwe	rt) 88011236	PIN Code 1234	
-	•	Standartooda 1342	Benutzercode 61924		
U	-	Wiegand 26-ID 412515	6 Standortcode 62	Benutzercode 619	24
Name					
Aco Mitrejceski			/ Descistate Accelar 1/	Demistaka Asserbas 0	
Ann Staplewood		Grundeinstellungen	Personliche Angaben	Personliche Angaben 2	Ausgangssteuerun (,
Ari Peka Nicola					
Dan Smith		Zutrittsebene	Uneingeschränkt	· ·	
David Smith		Abteilung	General		
Dejan Spasovski			Kein		
Domnika Barda		Arbeitsgruppe	Tream .		
		Gültig von	1/28/2014 -		
Goran Kjurciev		Gültig bis	12/31/2099 🗸		
Goran Ristovski					
Hans Enn		Anti-Passback Regel anwer	nden 🗹		Bild einfügen
John Smith					
Josh Lee		Nur einmaliger Zutritt			Bild entfernen
Maria Waliser		Bonow access			
Mary James		rvenew access			
Mateja Svet					
Michaela Figgini					
Michaela Tabb	*				

- Den Reiter "Biometrie" öffnen". Mit der linken Maustaste den Leser wählen, über den die Registrierung erfolgen soll.
- 3. Rechtsklick auf die Fingerspitze und "Registrieren" wählen.
- Innerhalb von 25 Sek. den Finger auf den ausgewählten Leser auflegen, der Finger verfärbt sich rot und neben der Fingerspitze wird der Fortschritt der Registrierung in Prozent angezeigt. Während dieser 25 Sek. blinkt die orangefarbene LED des Lesers.



Registrieren Alle löschen

tol D Bi

- 5. Wiederholen Sie die Punkte 3. & 4. für jeden Finger, der eingelesen werden soll.
- 6. Klicken Sie auf "Neuen Abdruck speichern" und der Fingerabdruck wird automatisch an alle Fingerabdruckleser gesendet, über die dem Benutzer der Zutritt gewährt werden soll, d.h. an alle Leser die dem Benutzer über die Zutrittsebene zugewiesen sind.



Beispiel:

Ist die Zutrittsebene des Benutzers "Unbegrenzt", dann werden die Fingerabdrücke an alle Leser gesendet. Ist die Zutrittsebene des Benutzers auf Leser 1 und Leser 3 beschränkt, dann werden die Fingerabdrücke nur an diese beiden Leser gesendet.

Bitte beachten: Um zu überprüfen, ob alle Fingerabdrücke an den Leser übertragen wurden, Rechtsklick auf den Leser und "Speicherstatus" wählen.



Im Ereignisfenster wird die Anzahl der im Leser gespeicherten Fingerabdrücke angezeigt.

Leser	Tür	Ereignis
BIO9500		Registrierte Finger:43

Bitte beachten: Auch wenn mehrere Fingerabdrücke für einen Benutzer hinzugefügt wurden, senden alle Fingerabdrücke denselben Wiegandcode an den Controller, der in dem Feld Benutzer-ID (Kartennummer) eingetragen wurde.

7.3 Registrierung der fingerabdrücke über das desktoplesegerät

Verbinden Sie den Desktopleser mit dem PC. Wenn das Gerät nicht automatisch installiert wird, verwenden Sie die im Web enthaltenen Treiber <u>https://www.jcm-tech.com/JCM/control/</u>. Das Gerät wird installiert wie ein USB-Gerät. Sobald der Desktopleser installiert wurde, erscheint er automatisch in der Software.

 Öffnen Sie das Benutzerfenster und erstellen Sie einen neuen Benutzer. Auf "Neuer Benutzer" klicken, einen Namen, die ID (Kartennummer) und den PIN-Code eingeben.

Benutzer suchen	Name	Erica Hess
Name	Empfindlichkeit (0-Tiefstwert)	38011236 PIN Code 1234
ID	Standortcode 1342 Wiegand 26-ID 4125156	Benutzercode 61924 Standortcode 62 Benutzercode 61924
Name	A A	
Aco Mitrejceski	Contrintitures 1/1	Demästiske Aseaben // Demästiske Aseaben 2 🛅 Aussensesteursur
Ann Staplewood	Grundeinstellungen	Personiiche Angaben
Ari Peka Nicola		
Dan Smith	Zutrittsebene	Uneingeschränkt ·
David Smith	Abteilung	General
Dejan Spasovski	E. Advisor	Kein
Domnika Barda	Arbeitsgruppe	
	Gültig von	1/28/2014 -
Goran Kjurciev	Gültig bis	12/31/2099 v
Goran Ristovski		
Hans Enn	Anti-Passback Regel anwenden	Bild einfügen
John Smith		
Josh Lee	Nur einmaliger Zutritt	Bild entfernen
Jaria Waliser	Denew access	
Mary James	Hellow access	
Aateja Svet		
Aichaela Figgini		
Michaela Tabb	×	

- Den Reiter "Biometrie" öffnen. Mit der linken Maustaste den USB-Desktopleser wählen.
- Den Finger auf BIO9500 auflegen, Rechtsklick auf die Fingerspitze und auf "Registrieren" klicken.
- 4. Innerhalb von 25 Sek. den Finger auf den ausgewählten Leser auflegen, der Finger verfärbt sich rot und neben der Fingerspitze wird der Fortschritt der Registrierung in Prozent angezeigt. Während dieser 25 Sek. blinkt die orangefarbene LED des Lesers.
- 5. Punkt 3. & 4. für jeden Finger wiederholen, der registriert werden soll.
- 6. Klicken Sie auf "Neuen Abdruck speichern" und der Fingerabdruck wird automatisch an alle Fingerabdruckleser gesendet, über die dem Benutzer der Zutritt gewährt werden soll, d.h. an alle Leser die dem Benutzer über die Zutrittsebene zugewiesen wurden.







Wenn der Leser offline ist, werden die Finger gesendet, wenn die Verbindung zwischen dem CONTROL-Server und dem Leser hergestellt ist. Es ist keine weitere Registrierung oder Aktion erforderlich. Fingerabdrücke werden gesendet, sobald die Kommunikation hergestellt ist.

Beispiel:

Ist die Zutrittsebene des Benutzers "Unbegrenzt", dann werden die Fingerabdrücke an alle Leser gesendet. Ist die Zutrittsebene des Benutzers auf Leser 1 und Leser 3 beschränkt, dann werden die Fingerabdrücke nur an diese beiden Leser gesendet.

Hinweis: Um zu überprüfen, ob alle Fingerabdrücke an den Leser und "Speicherstatus" übertragen wurden. Rechtsklick auf den Leser wählen.



Im Ereignisfenster wird die Anzahl der im Leser gespeicherten Fingerabdrücke angezeigt.



Hinweis: Auch wenn mehrere Fingerabdrücke für einen Benutzer registriert werden, senden alle Fingerabdrücke denselben Wiegandcode an den Controller, der in dem Feld Benutzer-ID (Kartennummer) eingetragen wurde).

7.4 Fingerabdrücke löschen

Normalerweise werden die Fingerabdrücke im Fingerabdruckleser und in der Software gespeichert. Die Abdrücke können entweder nur vom Leser oder von beiden Orten gelöscht werden.

Das Löschen eines Benutzers vom Fingerabdruckleser

Den gewünschten Benutzer wählen.

Auf "Benutzer löschen" klicken. Der Benutzer und seine Fingerabdrücke werden von der Software und von den Fingerabdrucklesern gelöscht.



Alle Benutzer vom Fingerabdruckleser löschen

Rechtsklick auf den Leser und "Alle Benutzer von Leser löschen" wählen.



Einen oder mehrere Fingerabdrücke löschen

Den Benutzer wählen und den Reiter "Biometrie" öffnen. Rechtsklick auf den zu löschenden Fingerabdruck und "Löschen" wählen, um einen Finger zu löschen oder "Alle Löschen", um alle Fingerabdrücke des Benutzers zu löschen. Dann auf "Änderungen speichern" klicken.

Mit diesem Vorgang werden die Fingerabdrücke des Benutzers aus der Software und vom Leser gelöscht.





7.5 Fingerabdrücke auf die fingerabdruckleser hochladen

Rechtsklick auf den Fingerabdruckleser und "Alle Benutzer auf Leser hochladen" wählen.

		10/15/0014 10:00.00
	2	Eigenschaften
Door2	0	Version überprüfen
Eingän	2	Firmware Aktualisierung
Ausgäi	à	Einstellungen anzeigen
troller3	à	Konfiguration senden
troller4	×	Kalibrieren
9-11-0		Speicherstatus
	×	Alle Benutzer von Leser löschen
	24	Alle Benutzer auf Leser hochladen
	()	Ausstehenden Aktualisierungen löschen
	25%	Frühere Benutzer von Leser löschen

Solange der Leser Fingerabdrücke empfängt, blinkt er orange.

Hinweis: Verwenden Sie diese Funktion, um einen Leser zu ändern oder hinzuzufügen, um ausstehende Aufgaben in der Software zu löschen oder wenn Sie nicht sicher sind, ob die Fingerabdrücke des Leserspeichers mit der Softwaredatenbank übereinstimmen.

Normalerweise werden die Fingerabdrücke automatisch übertragen und dieser Vorgang ist nicht erforderlich.



7.6 Firmware aktualisierung

Rechtsklick auf den Leser und das Menü "Firmware aktualisieren" wählen.



Im Fenster "Firmware aktualisieren", auf die Schaltfläche "Durchsuchen" klicken.

Gerät	Main Entrance_BIOC2	
Firmware Da	tei	Durchsuchen
Version:	Produkt	

Der automatische Speicherort für die mit CONTROL installierten Firmwaredateien ist der Ordner "Firmware". Wählen Sie die Firmwaredatei mit der Endung ".xhc". Auf die Schaltfläche "Hochladen" klicken.

Wichtig: Die Meldung "Aktualisierung abgeschlossen" abwarten. Während des gesamten Vorgangs den Leser oder sonstige Kommunikationsgeräte nicht abschalten oder die Software beenden.

7.7 Sensorkalibrierung

Rechtsklick auf den Fingerabdruckleser, "Kalibrieren" wählen und die Bestätigungsmeldung abwarten.



Bitte beachten: Eine Kalibrierung sollte durchgeführt werden, wenn der Leser eingerichtet wird oder falls Probleme beim Lesen der Finger auftreten.

7.8 Konfiguration an lesegerät senden

Rechtsklick auf Leser und im Auswahlmenü Konfiguration senden wählen.

Überprüfen Sie den Konfigurationsverlauf in der Ereignisanzeige.



Anmerkung: Der Fingerabdruckleser erhält die Einstellungen automatisch. Diese Funktion wird benutzt wenn der Leser während Einstellungsänderungen off- line war.

7.9 Erweiterte einstellungen

Timbre: ENCENDIDO o APAGADO

Fingerannahmeflexibilität: Toleranzbereich. Empfohlene Einstellung ist "Automatisch sicher.

Empfindlichkeit: Empfindlichkeit des Biosensors, die empfohlene Einstellung ist 7, höchste Sensibilität.

Unbekannter Finger: sendet den eingegebenen Wiegandcode wenn ein unbekannter Finger gescannt wurde.

Hintergrundbeleuchtung: EIN oder AUS.

jcm <a>otech

8 Erklärung des Wiegandprotokolls

Die Daten werden über die Leitung D0 für die logische "0" und D1 für die logische "1" gesendet. Beide Leitungen übermitteln die Daten asynchron, d.h. ein Low-Signal in DATA 0 steht für "0" und ein Low-Signal in DATA 1 steht für eine "1". Bei einem High-Signal, werden keine Daten übertragen. Es kann jeweils nur eine der beiden Leitungen (D0 / D1) Daten übermitteln.

z.B.: Datenübertragung 0010...



Datenbit 0 = ca. 100 us (Mikrosekunden) Datenbit 1 = ca. 100 us (Mikrosekunden)

Zeit zwischen zwei Datenbits: ca. 1 ms (Millisekunde). Beide Datenleitungen (D0 und D1) senden ein High-Signal.

Erklärung des 26 Bit Wiegandformats

Jeder Datenblock besteht aus einem ersten Paritätsbit P1, einem festen 8-bit Standortcode, 16 Bits Nutzercode und einem zweiten Paritätsbit P2.



Hinweis: Paritätsbits werden wie folgt berechnet:

P1 = gerade Parität wird über die Bits 2 bis 13 berechnet

P2 = ungerade Parität wird über die Bits 14 bis 25

Beispiel:		170	31527	
	PP	Standartcode	Nutzercode	PI
	1	10101010	0111 1011 00100111	0

9 Sicherheitsvorkehrungen

- Installieren Sie das Gerät nicht ohne Schutzabdeckung an einem Ort der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Gerät und die Verkabelung nicht in der Nähe eines starken elektromagnetischen Feldes wie z.B. einer Funkantenne.
- Bringen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder über einer Heizquelle an.
- Reinigung des Lesegerätes: Befeuchten oder besprühen Sie es nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln sondern wischen Sie es mit einem weichen Tuch oder Handtuch ab. Lassen Sie Kinder das Gerät nie ohne Aufsicht bedienen
- Bitte beachten Sie, dass die Reinigung des Sensors mit einem Reiniger, Haushaltsbenzin oder Verdünner die Oberfläche beschädigen kann und somit Fingerabdrücke nicht mehr eingelesen werden können.

10 Fehlerbehebung

Die rote LED des Fingerabdrucklesers blinkt	Die Authentifizierung war 15 Mal in Folge nicht erfolgreich (Finger oder PIN). Die rote LED erlischt sobald der erste Finger oder die erste PIN erkannt wird.
Fingerabdrücke können über das Desktop-Lesegerät eingelesen werden, aber die Fingerabdrücke können nicht an alle Fingerabdruckleser im Netzwerk gesendet werden	 - Überprüfen Sie die Seriennummer des Lesegeräts. - Überprüfen Sie, ob die Abschlüsse korrekt durchgeführt wurden, wie in Kapitel 6.2 beschrieben. - Überprüfen Sie, ob die Kommunikationskabel (A & B) korrekt an das Lesegerät angeschlossen sind
Der Fingerabdruckleser ist nicht betriebsbereit. Die dreifarbige LED leuchtet nicht.	Überprüfen Sie die Stromzufuhr (rotes & schwarzes Kabel)
Fingerabdruck (oder PIN) wird erkannt (dreifarbige LED leuchtet grün), aber der Controller sendet eine andere ID Nummer und der Zutritt wird verweigert	 Wenn der Benutzer nicht vom Lesegerät gelöscht wurde bevor er erneut mit einer neuen ID eingelesen wurde, erkennt das Lesegerät den Finger mit der ersten ID. Um diesen Fehler zu beheben, müssen alle Benutzer vom Lesegerät gelöscht und erneut hochgeladen werden. Überprüfen Sie den Wiegand-Datenbus (gelbes & weißes Kabel) Überprüfen Sie, ob der Controller und der Fingerabdrucklesers dieselbe Masse haben. Überprüfen Sie, ob die Leitung zwischen Fingerabdruckleser und Controller kürzer als 50 m ist.

Elektrostatische Aufladung beeinflusst das Einlesen des Fingerabdrucks.	Verbinden Sie das Gehäuse des Fingerabdruckleser mit dem Erdungskabel
Der Sensor des Fingerlesers funktioniert nicht richtig	 Überprüfen Sie ob der Fingerabdruckleser verschmutzt ist. Verwenden Sie keine Flüssigkeit zur Reinigung des Gerätes, sondern ein weiches trockenes Tuch. Lesesensor ist beschädigt. Handelt es sich um kleinere Beschädigungen, versuchen Sie den Sensor neu zu kalibrieren
Fingerabdruck wird nicht richtig erkannt	 Versuchen Sie es erneut, nachdem Sie Ihren Finger abgetrocknet haben. Ist Ihr Finger zu trocken, berühren Sie Ihre Stirn mit dem Finger und versuchen es erneut. Haben Sie eine Schnittwunde an dem erfassten Finger, legen Sie einen anderen Finger auf

11 Verordnung

Nutzung des Systems

Diese Ausrüstung ist für Anwendungen mit automatisiertem Garagentor ausgelegt. Es ist nicht garantiert, dass andere Geräte als die angegebenen direkt aktiviert werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten des Gerätes ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

12 EU-Konformitätserklärung

JCM Technologies S.A. erklärt, dass das BIO9500-Produkt den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/30 / EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit und der RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU entspricht, sofern es bestimmungsgemäß verwendet wird.

Website anschauen: www.jcm-tech.com/es/declaraciones

JCM TECHNOLOGIES, SA BISBE MORGADES, 46 BAIXOS 08500 VIC (BARCELONA) SPANIEN