



# HONOARELAY

Bedienungsanleitung



Wichtige Sicherheitshinweise	3
Systemnutzung	3
Einleitung	4
Allgemeine Beschreibung	4
Leistungen	5
Installation	7
Anschlüsse	7
Elektroschloss oder elektromagnetische Saugnäpfe	8
Konfigurieren	9
Mit Internet verbinden	9
Konfigurieren mit cloudAssistant	10
Geräteanmeldung	10
Gruppen- und Benutzeranmeldung	13
Relais einstellen und Zuweisung von Verkehrszeiten	16
Gruppenuhrzeiten einstellen	17
Administrator: Honoa	18
Ereignisse 1	9
Funktionsweise 2	20
Fernsteuerung vom cloudAssistant aus	20
Verifizierung	21
LED-Verhalten	21
Notizen	22
Technische Daten 2	24
Daten	24
EU-Konformitätserklärung	24

## Wichtige Sicherheitshinweise



## Trennen Sie die das Gerät immer von der Spannungsversorgung, bevor Sie es installieren oder reparieren.

In Übereinstimmung mit der europäischen Niederspannungsrichtlinie informieren wir Sie über folgende Anforderungen:

- Ist das Gerät ständig verbunden, muss es mit einem leicht zugänglichen Verbindungsstück angeschlossen sein.
- Dieses Gerät sollte nur von Fachpersonal, mit Kenntnissen der relevanten Europäischen Richtlinien und Erfahrung mit automatisierten Türen / Toren installiert werden.
- Die Betriebsanleitung muss immer griffbereit sein.

#### Systemnutzung

Dieses Gerät wurde für die Benutzung an Türen / Toren entwickelt. Es ist nicht für die direkte Aktivierung anderer Geräte bestimmt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorwarnung oder Vorankündigung, Änderungen an der Spezifikation des Gerätes vorzunehmen. Für Irrtümer und Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

## Einleitung

### Allgemeine Beschreibung

HONOARELAY ist ein mit dem Internet verbundener Bluetooth-Empfänger, der mit der mobilen Anwendung Honoa von JCM Technologies, SAU aktiviert wird.

Öffnet das Tor mit dieser Lösung 100% kompatibel mit bereits installierten Zugangskontrollsystemen und hält die Kontrolle über die Anlage aufrecht.

HONOADOOR ermöglicht es in Verbindung mit **cloud**Assistant, Genehmigungen der Benutzer der HONOA APP zu verwalten und außerdem vom Büro aus unmittelbar den Betrieb zu prüfen, wodurch unnötige Anfahrten zur Überprüfung von ordnungsgemäß funktionierenden Anlagen entfallen.

Das Gerät kann zwar ohne Internetverbindung arbeiten, benötigt diese Verbindung aber für bestimmte Funktionen. Internetverbindung ist erforderlich für:

- Einstellung des Geräts von cloudAssistant aus:
- •Anpassung und Zuweisung von Zeitfenstern mit dem jährlichen Feiertagskalender
- Eingangsstatusabfrage von cloudAssistant aus
- Lesen von Ereignissen von cloudAssistant aus
- Fernaktivierung des Geräts über die HONOA APP

Internetverbindung ist nicht erforderlich für:

- Einstellung des Geräts von **cloud**Assistant aus:
  - Name des Geräts, das in der HONOA APP erscheint
  - Name des Relais, das in der HONOA APP erscheint
  - •Aktivierung der Eingänge und deren Einstellung
- HONOA-Benutzern von cloud Assistant aus Zugangsberechtigungen geben und entziehen
- Fernöffnung in HONOA von **cloud**Assistant aus deaktivieren
- Aktivierung Bluetooth Hands-free in HONOA von cloud Assistant aus deaktivieren

Jede Änderung von Berechtigungen oder Einstellungen in **cloud**Assistant wird automatisch in der HONOA App aktualisiert. Für den einwandfreien Betrieb der HONOA APP auf dem Mobiltelefon sind u. a. Berechtigungen für die mobile Datennutzung oder WiFi, Standortfreigaben und Ausführungsberechtigungen im Hintergrund erforderlich. Die Anwendung benötigt keine Internetverbindung, wenn das Tor aktiviert wird.

Die Anwendung benötigt keine Internetverbindung, wenn das Tor aktiviert wird.

Die Einstellung erfolgt mittels einer Internet-Verbindung (WiFi) durch cloud Assistant.



## Leistungen

Spannungsversorgung: Das Gerät wird mit einer Netzspannung von 12/24Vdc versorgt. Das Gerät enthält eine selbstrückstellende Schutzsicherung.

**Relaisausgang:** Das Gerät verfügt über zwei Relaisausgänge mit Schließerkontakt. Diese Ausgänge können so programmiert werden, dass sie von **cloud**Assistant aus mit die Honoa app. Diese Relais können ebenso von **cloud**Assistant aus in Echtzeit fernaktiviert werden.

Endschaltereingänge: Das Gerät verfügt über zwei Eingänge für den Anschluss von zwei Öffner-Endschaltern zur Überwachung des Türstatus (offen/geschlossen).

Bluetooth-Empfängermodul: Das Gerät verfügt über ein Bluetooth-Empfängermodul für die Toröffnung per Mobiltelefon im Hands-free-Betrieb mit der HONOA App. Die Aktivierung der Hands-free-Funktion (Funktion in BETA) kann für alle Benutzer von cloudAssistant aus deaktiviert werden.

WiFi-Modul: Das Gerät enthält ein WiFi-Kommunikationsmodul für die Internetverbindung und für die Fernöffnung per Mobiltelefon mit der HONOA App. Die **Fernöffnung** kann für alle Benutzer von **cloud**Assistant aus deaktiviert werden.

Benutzer: Bis zu 5000 mit cloud Assistant verwaltete Benutzer.

Ereignisse: Mit cloudAssistant können bis zu 2000 Ereignisse abgefragt werden. Dienst zur Erweiterung auf 5000 Ereignisse verfügbar.

Statistiken und Nutzungsinformationen: Mit cloud Assistant können Sie unter anderem die Anzahl der Relaisaktivierungen, der akzeptierten und abgewiesenen Benutzer, der Toröffnungs- und Torschließungsereignisse und den Datenverbrauch pro Tag grafisch abfragen.

Leuchtanzeigen: Das Gerät weist die drei LED "ST", "NW" und "IN" auf, um den Status der Verbindung zum cloudAssistant anzuzeigen.

#### Mehr Informationen





## Installation



Das Etikett, das die Seriennummer des Geräts enthält und der notwendige Aktivierungsschlüssel zur Einstellung des Geräts befinden sich auf der Rückseite des Geräts.

Den unteren Teil der Box mit den Schrauben oder dem Klettverschluss, die mit dem Gerät mitgeliefert wurden, an der Wand befestigen.

Gerät nach der Installation einschalten.

### Anschlüsse

Installationsschema HONORELAY mit Einstellung Eingänge für die Überwachung des Torstatus durch Endschalter. VERSORGUNGSEINGANG: Spannungsversorgung bei 12/24 VDC.

Ausgang Relais 1: Relais Kanal 1 Schließerkontakt.

Ausgang Relais 2: Relais Kanal 2 Schließerkontakt.

- Kenndaten der Ausgangsrelais (für ohmsche Last):
- Maximaler Strom: 2 A
- Höchstleistung: 60 W/62,5 VA
- Maximale Spannung: 24 V AC/DC

Eingang IN 1: Eingang Überwachung Tor offen Eingang IN 2: Eingang Überwachung Tor geschlossen



## Elektroschloss oder elektromagnetische Saugnäpfe

Die Relais können ohmsche Lasten bis 2 A schalten. Die Anzahl der Schaltspiele hängt von der Art und den Eigenschaften der Lasten ab.

Mit ohmschen Lasten können sie 1.000.000 Schaltspiele mit 30 W-Lasten erreichen.

Induktive DC-Lasten: 30W / 30Vdc / 1A -> 500000 Schaltspiele. Erforderlich ist eine parallel zum Elektroschloss oder Saugnapf geschaltete Diode (1N4007).

Beispiel für den Anschluss an Relais 1:



Induktive AC-Lasten: 30Va / 30Vac / 1A -> 750000 Schaltspiele. Erforderlich ist ein parallel zum Elektroschloss oder Saugnapf geschalteter Varistor (V68ZA2).

Beispiel für den Anschluss an Relais 1:



Bei Verwendung von elektromagnetischen Saugnäpfen muss der Relaistyp ein "Öffner" sein (siehe: "Relais einstellen und Zuweisung von Verkehrszeiten").

Die Diode oder der Widerstand sollte so nah wie möglich an das Elektroschloss oder den elektromagnetischen Saugnapf angeschlossen werden.

## Konfigurieren

### Mit Internet verbinden

Das Gerät muss mit dem Internet verbunden sein, um eingestellt werden zu können, benötigt aber keine Verbindung für den Betrieb.

Bei eingeschalteter Stromversorgung prüfen, ob die LED ST grün und die LED NW rot blinkt. Ist dies nicht der Fall, die WPS-/RST-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt halten (sie loslassen, wenn die LED ST permanent grün und die LED NW permanent rot leuchtet).



Wenn Sie die WPS-/RST-Taste oder die LEDs nicht finden, siehe Abbildung Seite 6.

Verbinden Sie sich auf Ihrem Mobiltelefon oder Rechner mit dem WiFi-Netzwerk **HONOARELAY\_0000000000**. "0000000000" bezieht sich auf die Seriennummer des Geräts (befindet sich auf dem Etikett auf der Rückseite des Geräts).



Die Verbindung HONOADOOR\_000000000 einstellen: Die Einstellungswebsite wird direkt angezeigt (gehen Sie andernfalls in Ihrem Browser auf 192.168.4.1):

Wählen Sie das zu verbindende WiFi-Netzwerk aus (das Signal sollte für eine optimale Leistung Good oder Poor sein), geben Sie das Passwort des WiFi-Netzwerks ein und drücken Sie auf "Save" (speichern).

<u>Scan</u>	
WiFi 4815162342	Good
Bar Quick WiFi	Good
DONTSTOLEMYWIFI	Poor
freeWiFi	Bad
SSID	
password	

Warten, bis die drei LEDs permanent grün sind, was anzeigt, dass Sie sich korrekt mit dem WiFi-Netzwerk verbunden haben. Dieser Vorgang kann bis zu einer Minute dauern.



## Konfigurieren mit cloudAssistant

#### Geräteanmeldung

Sobald das Gerät richtig instal I iert ist, muss es konfiguriert werden:

- 1. Auf cloudAssistant: https://cloudassistantv4.jcm-tech.com/login gehen und einloggen.
- 2. Installation hinzufügen (orangefarbener Button in der Ecke rechts unten).



#### 3. Die Felder ausfüllen. Speichern.

Name * Installation 123		Adresse * Adresse 123		Stadt * Stadt 123		Postleitzahl 123	
Kontakt	Telefon		Land *		Projektnummer	Nächster Wartungstermin *	
Kontakt 123	555 - 12	3	Land 123		HDOOR12345	24-01-2023	
Bemerkungen						Installateurcode ven	wenden

Der Name der Anlage und der Stadt werden in der HONOA APP angezeigt:



#### 4. Geräte -> Empfänger zufügen (orangefarbener Button in der Ecke rechts unten).

Ins	talaciones / Instalación 12	23 / Equipos		
•	Instalación 123	Dirección 123	Ciudad 123	Ø₽×@=^
			INFORMACIÓN EQUIPOS GRUPOS	
		0	No hav contenido disponible para este list	ado
			,	
				+

#### 5. Einen Namen für das Gerät eingeben und HONOADOOR wählen. Speichern.

Installationsort des Emfängers * Empfängerty	n augurābien t
HONOA RELAY	HONOARELAY
	Speichern Zurück

Der Name des Geräts, das in der HONOA APP erscheint:



 Geben Sie den Aktivierungsschlüssel ein (auf dem Geräteetikett).Entsprechende Zeitzonenkennung wählen und den Eingängen Namen und Betriebsarten zuweisen. Speichern.
Die den Eingängen zugewiesenen Namen sind die gleichen wie die, die im "Fernstatus" erscheinen (siehe: Betriebsart).



IONOA RELA	Y Y			Emplangentyp auswanten * HONOARELAY					
Parameter	Relais	Benutzergruppen	Ereignisse						
Aktivierungs	schlüssel			XXXX-XXXX-XXXX-XXXX					
Datenverbra	uch			Hoch					
Zeitzone				Europe/Berlin					
HONOA Ferr	nöffnung ges	tatten		Ja					
HONOA Blue	etooth Hands	s-free gestatten		Ja					
Geben Sie 1	Namen ein			Offene Tür					
Geben Sie d	en 1-Modus	ein		[Tor 1] Normalerweise geschlossener Öffnungs-Endschalter					
Geben Sie 2	Namen ein	Geschlossene Tür							
Geben Sie d	en 2-Modus	ein		[Tor 1] Normalerweise geschlossener schließender Endschalter					
				Speichern	Zurück				

#### Der Aktivierungsschlüssel und die Zeitzone sind die einzigen Pflichtfelder, um Benutzer anmelden zu können.

Auf diesem Bildschirm können Sie **Fernöffnung gestatten** und **Hands-free gestatten** für HONOA-Benutzer aktivieren, die standardmäßig aktiviert sind.

Für die Fernöffnung muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein.

#### Gruppen- und Benutzeranmeldung

1. Benutzergruppen -> Hinzufügen (orangefarbener Button in der Ecke rechts unten).

HONOA RELAY	년 🗢 🗈 🖷 着 🖉
Installationsort des Emfängers * HONOA RELAY	Empfangertyp auswählen * HONOARELAY
Parameter Relais Benutzergruppen Ere	
Name	Aktionen
	Speichern Zurück
	•

2. Namen und Beschreibung eingeben. Speichern.

Benutzergruppen erstellen	
Name der Benutzergruppe * Gruppe 1	Beschreibung Beschreibung 1 Speichern Zurück

3. Die Relais mittels der Auswahl eines der Kanäle aktivieren. HONOA aktiviert Relais. Zurück.

Installati	ionen / Installation	n 123 / Benutze	rgruppen / Grupp	e 1 / Aufbau		
Relais	Zeitpläne					
				Gruppe 1		
			н	ONOA RELAY		
			ÖFFNEN	GESCHLOSSE		
				Kanal: 1 Kanal: 2 Kanal: 3 Kanal: 4		
						Zurück

Bei einer Gruppe von Geräten, die mit Sendern arbeiten, entsprechen die gewählten Kanäle dem Betrieb des Senders.

(!

#### 4. Auf dem Bildschirm der Gruppe: Nutzer hinzufügen, um HONOA-Benutzer hinzuzufügen.

			BENUTZER IN	IFORMATION		
Verfüg	bar - Res	erviert 0 Belegt 0				
	FOBS	Email :	Name :	Nachname :	Telefon :	
		Q	0	۹۹	Q	
			Es sind keine Dater	n verfügbar.		
I4 4	Þ Þi				0 - 0 Nutz	er hinzufüge
F						

5. Die Felder mit den Informationen des Benutzers ausfüllen. **Ok**. Die verschiedenen Benutzer müssen die E-Mail-Adresse angeben, unter der sie ihr Honoa-Konto haben.

Correo electrónico Nomb	ore
jmir@jcm-tech.com Jaun	ne
Apellido Teléfo	ono
Mir 555	

Wenn ein Benutzer in cloudAssistant angemeldet wird, hat er mit der Honoa App automatisch Zugriff auf die Anlage.

6. In der grauen Leiste oben auf "Installationsname", um zur Installation zu gehen.

		$\mathbf{i}$		BENUTZER	INFO	DRMATION				-	
Verfügbar -	Reservie	ert () Belegt ()			_						
	FOBS /	Email	+	Name		Nachname		Telefon	1		
			٩		٩		٩		٩		
	0	alexander@kerner.de		Alexander		Kender		123456789		Î	-
H 4 1	► H								1 - 1 von 1	Elemente	n
Ri .											

#### 7. Geräte -> Konfiguration speichern

Installationen / Installation 12	3 / Geräte		
Installation 123	Adresse 123	Stadt 123	奈∦ ₽ ≭ ⋹ ≘^
	STAMMDAT	EN GERÄTE BENUTZERGRUPPEN	Konfiguration speichern
HONOA RELAY			🗠 😤 🗈 🖷 🗐 🗸



Die Konfiguration muss bei jeder Änderung eines Geräteparameters gespeichert werden.

Es ist nicht notwendig, auf "Konfiguration speichern" zu klicken, um die Berechtigungen von HONOA-Benutzern zu aktualisieren.

#### Relais einstellen und Zuweisung von Verkehrszeiten

Auf dem Bildschirm "Relais" des Geräts:

Information	Parameter	Relais	Sender	Benutzergruppen	Ere	ignisse					
Relais 1 ÖFFNE	N					Typ Relais 1 Normalerweise offen	Aktivierungszeit Relais 1 1 Verzögerunszeit Relais 1 0	5	Zeitpian für offene Tür	Benutzerdefinierter Zeitplan für offene Tür – Benutzerdefinierte Türöffnungszeit 5	5
Relais 2 GESCH	ILOSSE					Typ Relais 2 Normalerweise offen	Aktivierungszeit Relais 2 1 Verzögerunszeit Relais 2 0	8	Zeliplan für offene Tür	Benutzerdefinierter Zeitplan für offene Tür  Benutzerdefinierte Türöffnungszeit 1	5 Speichern

- Relai X: Namen für das Relais vergeben
- Wahlschalter: Relais aktivieren / deaktivieren
- Typ Relais X: Normalerweise offen / Normalerweise geschlossen
- Aktivierungszeit Relais X: Einstellung der Zeit, die das Relais aktiv bleibt (standardmäßig ist dies 1 Sekunde)

• Verzögerunszeit Relais X: Einstellung der Zeit, die das Relais braucht, um sich zu aktivieren (standardmäßig ist dies 0 Sekunden)

• Zeitplan für offene Tür: Das Relais wird je nach zugewiesenem Wochenplan automatisch aktiviert. Ohne zugewiesenen Zeitplan arbeitet das Relais normal

• Benutzerdefinierter Zeitplan für offene Tür: Die Aktivierungszeit ändert sich entsprechend dem zugewiesenen Wochenplan von 1 Sekunde auf die in "Benutzerdefinierte Türöffnungszeit" ausgewählte Zeit. Ohne zugewiesenen Zeitplan arbeitet das Relais normal

• Benutzerdefinierte Türöffnungszeit: Zeit in Sekunden

Für den Betrieb der Uhrzeit und der Zeiten der Aktivierung muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein.

## Die Konfiguration muss bei jeder Änderung eines Geräteparameters gespeichert werden.

Die Namen des Relais werden in der HONOA APP gezeigt:



#### Gruppenuhrzeiten einstellen

Auf dem Bildschirm "Aufbau" von Gruppen:

verrugbar	FOBS / L	Email :	Name	:	Nachname	:	Telefon	:	
		c		Q		Q		Q	
	0	alexander@kerner.de	Alexander		Kender		123456789		
ia a 1	Þ ÞI							1 - 1 von	1 Elementen

Installat	ionen / Installa	ition 123 / Benutzergruppen / Gruppe 1 / Aufbau
Relais	Zeitpläne	
		HONOA RELAY
		OFFNEN
		GESCHLOSSE USERS
		Zurück

Der Benutzer der Gruppe können das Relais nur aktivieren, wenn sie sich innerhalb des zugewiesenen Zeitplans befinden. Für den Betrieb des Zeitplans muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein.



#### Administrator: Honoa

HONOA-Benutzer können Ihre Kontaktinformationen einsehen, indem sie auf das Logo unten links neben dem Gerät in der HONOA App klicken.

Die Kontaktinformationen können auf dem Bildschirm "Honoa" unter "Administrator" geändert werden.

Verwaltung / Ho	noa										
Webanpassung	Einladungen	Firmen	Benutzer	Feiertage	Honoa						
Personalisie	ren Sie die Ger	äteinforma	itionen für d	ie HONOA A	р				Mobilte	efon Vorschau	
	jcm	ote	ch			jcm	⊙tech				
E-Mail * Jmir@jcm-b	ech.com	Logo *		Î	Web * website.com	Redu	ziertes Logo	Ĩ	I	<b>jcm⊙</b> tech	
Telefon * 555 - 555 Stadt * Stadt 123					Adresse * Adresse 12	3			l	Adresse 123 Stadt 123 555-555 jmir@jcm-tech com website.com	
										s	peichern Zurück



## Ereignisse

HONOARELAY ist ein Gerät mit Ereignishistorie. Um sie zu sehen, in **cloud**Assistant auf den Bildschirm "Ereignisse" des Geräts gehen.

Wenn HONOARELAY nicht mit dem Internet verbunden ist, arbeitet das Gerät weiter, ohne jedoch Ereignisse in Echtzeit zu senden; in diesem Fall werden die Ereignisse lokal im Gerät gespeichert. Um die Ereignisliste des Geräts zu laden, auf den Bildschirm "Ereignisse" → "Ereignisse laden" gehen.

Zum Lesen der Ereignisse muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein.

Istallationsort des	s Emfängers /	3 *			Empfängertyp auswähl HONOARELAY	en *			
Parameter	Relais	Benutzergrupper	Ereignisse						
Datum	÷	Ereignis :	Nutzer	:	Seriennummer :	Gruppe	:	Zusätzliche I	÷
	٩		2	٩	C		Q	_	٩
			Es sind	keine D	aten verfügbar.				-
H 4 Þ	H							0 - 0 von 0 Eleme	nten
•									
					E	reignisse lader		Ereignisse entferne	n

Zur Rücksetzung der Ereignisliste des Geräts "Ereignisse entfernen" wählen.

## Funktionsweise

## Fernsteuerung vom cloudAssistant aus

Um das Gerät fernzusteuern muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein.

•Zu "Installationen" -> "Name der Installation" -> "Geräte" gehen und "Türstatus erhalten" (Taste mit Tür) wählen.

Installationen / Installation 123	/ Geräte		
- Installation 123	Adresse 123	Stadt 123	? Ø ₽ ≭ ■ ≣ ^
	STAMMDAT	EN GERĂTE BENUTZERGRUPPEN	
HONOA RELAY			i ? î = ∎ î ·

## Fernzustand

×

Fürstatus 1		Relais		
Status Öffnen		ÖFFNEN Aktivierungszeit von in Sek	Relais 1	
		1 🗘	aktivieren	
Ingabestatus			Delais 0	
Offene Tür	2	GESCHLOSSE Aktivierungszeit von in	Relais 2	
Geschlossene Tür		Sek 1 🗘	aktivieren	
		Geräteinformation		
		Art des Geräts	HONOARELAY	
		Verbindungstyp	WiFi	
		Verbindungssignal	Ausgezeichnet	
		RSSI-Wert	-58 dBm	
		Hardware version	ERELAY_00	
		Software version	00.00.06.15	

Der Status der Eingänge des Geräts kann angezeigt und seine Relais können aus der Ferne aktiviert werden. Ebenso stehen die Geräteinformationen zur Verfügung (Versionen des Geräts, Verbindungspegel usw.).

## Verifizierung

## LED-Verhalten

Ausschalten		Behoben	•	Blinken
Status	Status-LED	Netzwerk- LED	Internet-LED	Aktion
Ausschalten	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	-
Keine Firmware	•			TECHNISCHEN SUPPORT ANRUFEN
Wird gestartet	●←	$\bigcirc$	$\bigcirc$	WARTEN
Wi-Fi wird konfiguriert	•		$\bigcirc$	Web oder WPS zum Konfigurieren der Konnektivität verwenden
Wi-Fi Zeitüberschreitung wird konfiguriert	●←		$\bigcirc$	GERÄT NEU STARTEN
Wi-Fi wird verbunden		•	$\bigcirc$	WARTEN
Wi-Fi-Fehler	•		$\bigcirc$	FALSCHES WI-FI-KENNWORT ROUTER PRÜFEN (WI-FI)
Internet wird verbunden			•	WARTEN
Internetfehler	•	•	•	ROUTER PRÜFEN (INTERNET)
Cloud wird verbunden			•	WARTEN
Cloud-Fehler	•	•		TECHNISCHEN SUPPORT ANRUFEN
Bereit			•	-
Zurücksetzen	•	●←	•	Reset-Taste gedrückt halten
Aktualisieren	•	•	•	WARTEN
Kommuniziert	•			-

Nofizen			
			an
	UL	174	<b>5</b> 11


N	-		<b>~ ~</b>
IN	στ	IZ	en


## **Technische Daten**

Parameter	Wert
Spannungsversorgung	12/24Vdc
Betr/ Ruheverbrauch	0,250A / < 0,001A
Relaiskontakte (R1 / R2)	2A ohmsche Last
Betriebstemperatur	-20°C / +55°C
Abmessungen	65 x 70 x 25mm
Netzwerktyp	WIFI/BLE
Speicher	5000 Benutzer

## Daten

## EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller JCM TECHNOLOGIES, SAU erklärt, dass das Produkt HONOARELAY mit den relevanten grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU übereinstimmt. Siehe Website https://www.jcm-tech.com/de/klarungen/

JCM TECHNOLOGIES, SAU C/ COSTA D'EN PARATGE, 6B 08500 VIC (BARCELONA) SPANIEN

