

Kurzanleitung FÜR INSTALLATEURE



KEEpad

- MOTION Funktastatur mit 3 Kanälen 868 MHz ·
- IP65 · 3 AAA Batterien 1,5V · -20 / +55 °C
- Batterielebensdauer ca. 2 Jahre/6000 Aktivierungen ·


Funktastatur mit optischem
Zusammenspiel und INSTALL&GO
Inbetriebnahme

DE

Beschreibung

3-Kanal-Funkcodetastatur; 3 verschiedene Funktionen (Tür/ Tor öffnen, Licht einschalten, ...).
Jeder dieser Kanäle ist mit einem eigenen verschiedenen Passwort aktiviert.

Installation




Kunststoffabdeckung der
Batterien entfernen




Bewahren Sie das Mastercode
Label an einem sicheren Ort auf



Schrauben Sie die
Abdeckung wieder fest



Wandhalterung anbringen



Schieben Sie die Tastatur von
oben auf die Halterung



Befestigen Sie die Tastatur an der
Wandhalterung (benutzen Sie dafür
das beiliegende Werkzeug)

Nicht in der Nähe von anderen Funkgeräten/Sendeanlagen
montieren (das kann die Batterielebensdauer verringern).



Schnellprogrammierung

PROG



Programmiermodus am Empfänger öffnen



KEEpad aktivieren



Passwort für den zu programmierenden Kanal eingeben-dann OK

Standardpasswörter sind: 1111 für Kanal 1, 2222 für Kanal 2 und 3333 für Kanal 3.



Reset



Öffnen Sie den Programmiermodus (5 sek. gedrückt halten)



Reset drücken (⓪)



Masterpasswort eingeben (siehe gelbes Label) und dann auf OK drücken



“Standardpasswörter werden, nach korrekter Eingabe des Masterpasswortes wiederhergestellt (🔊🔊🔊🔊)”. Die Tastatur des Empfängers wird aus Sicherheitsgründen zurückgesetzt“ (Es muss komplett neu programmiert werden).

Masterpasswort Aufkleber hier anbringen


KEEP THIS STICKER
IN A SAFE PLACE

1234

Problemlösung

Schauen sie auf unsere Webseite zur Problemlösung: <https://www.jcm-tech.com/de/JCM/keepad-keepush-de>

EG-Konformitätserklärungen

Der Hersteller JCM TECHNOLOGIES erklärt, dass das Produkt KEEPAD den einschlägigen grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

JCM TECHNOLOGIES, SA · COSTA D'EN PARATGE, 6B · 08500 VIC (BARCELONA) SPANIEN

Siehe Webseite www.jcm-tech.com/de/klarungen/

QG_3200794_KEEpad_DE_Rev06

jcmtechnologies



Kurzanleitung FÜR BENUTZER KEEpad



Funktastatur mit optischem
Zusammenspiel und INSTALL&GO
Inbetriebnahme

- MOTION Funktastatur mit 3 Kanälen 868 MHz ·
- IP65 · 3 AAA Batterien 1,5V · -20 / +55 °C
- Batterielebensdauer ca. 2 Jahre/6000 Aktivierungen ·

DE

Passwort ändern



KEEpad Aktivieren



Öffnen Sie den Programmier-
modus (5 sek. gedrückt halten)



Kanal auswählen (1, 2, 3)



Aktuelles Passwort eingeben
(4-8 Ziffern + OK)



Neues Passwort eingeben
(4-8 Ziffern + OK)

Sollten Sie das
aktuelle Passwort
vergessen haben,
müssen Sie das Gerät
zurücksetzen (siehe
Installationsanleitung).



Problemlösung

Schauen sie auf unsere Webseite zur Problemlösung:

<https://www.jcm-tech.com/de/JCM/keepad-keepush-de>

	MEIN PASSWORT	STANDARD- CODE
KANAL 1		1111
KANAL 2		2222
KANAL 3		3333

Normaler Gebrauch



KEEpad aktivieren



Passwort eingeben und dann auf OK drücken




Nach 3 Fehleingaben ist das KEEpad für 2 Minuten gesperrt.


Mit der Anti-Spy-Funktion können Sie beliebige Ziffern drücken bevor Sie das Passwort eingeben - die Tastatur erkennt nur die letzten Ziffern an.




Batteriewechsel



Lösen Sie das KEEpad von der Wandhalterung mit beiliegendem Werkzeug



Entfernen Sie die Abdeckung



Tauschen Sie die Batterien (3 x 1,5Vdc AAA type)

Wenn die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer sind,  blinkt die Anzeige



EG-Konformitätserklärungen

Der Hersteller JCM TECHNOLOGIES erklärt, dass das Produkt KEEPAD den einschlägigen grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

JCM TECHNOLOGIES, SA · COSTA D'EN PARATGE, 6B - 08500 VIC (BARCELONA) SPANIEN

Siehe Webseite www.jcm-tech.com/de/klarungen/