jcmtechnologies

guía rápida

FREE-T IND

Emisor uso intensivo manos libres

Datos técnicos

Freq. 868 MHz · 2 x 1,5Vdc AAAA LR61 / 12mA

Potencia irradiada<1mW · Temp. -20ºC - + 55ºC

IP20

ES

Instalación



Funcionamiento



MANOS LIBRES



MANUAL

Mantenimiento



CAMBIO DE BATERÍA

La empresa JCM TECHNOLOGIES, S.A declara que el producto FREE-T IND cumple con los requisitos esenciales de la Directiva RED 2014/53/UE y de la Directiva RoHS 2011/65/UE.

En caso de reemplazo de la batería o antes de tirar el dispositivo, las baterías deben ser retiradas y depositadas en un punto de recogida.

3200933_FREE-T_IND_ES_Rev02