






## Taula de contingut

---




### Característiques del TRAINER

-  Característiques
-  Funcions que realitza




### Requeriments mínims del sistema

-  Software mínim necessari
-  Hardware mínim necessari
-  Material subministrat amb el TRAINER

### Instruccions per a la instal·lació

-  Instal·lació de l'equip
-  Activació del programador
-  Execució del programa

### Instruccions d'ús

-  Menú Operativa
-  Menú Manteniment
-  Menú Configuració

## Característiques del TRAINER

---

### Característiques

Soft-TRAINER és un software destinat exclusivament a distribuïdors de JCM Technologies, creat amb la finalitat de gestionar les dades del Programador TRAINER des d'un PC. Així mateix, permet una major seguretat i més còmoda maniobrabilitat de les seves dades.

### Funcions que realitza

Les funcions que es poden realitzar amb el Soft-TRAINER són les següents:

- Llegir, modificar i eliminar el codi instal·lador en els emissors
- Llegir, modificar i eliminar el codi instal·lador en el MAESTRO
- Llegir, modificar i eliminar el codi instal·lador en l'ASSISTANT
- Eliminar el codi instal·lador en els receptors
- Eliminar el codi instal·lador en les centrals
- Llistar els codis d'instal·lador assignats

 [Taula de contingut](#)

## Requeriments mínims del sistema

---

### Software mínim necessari

- Windows 7 o superior
- Mínim 1 GByte de memòria RAM
- Mínim 250 MBytes d'espai lliure al disc dur

### Hardware mínim necessari

- Port USB lliure
- TRAINER

### Material subministrat amb el TRAINER

El TRAINER es compon dels següents elements:

- Memòria USB amb el programa de gestió Soft-TRAINER.
- Cable USB per la connexió del TRAINER amb el PC.
- Guia per a la instal·lació.



[Taula de contingut](#)

## Instruccions per a la instal·lació

---

### Instal·lació del equip

Inserir la unitat de memòria USB a un dels ports lliures del PC.

Connectar el cable USB al programador i al PC. S'obrirà una pantalla al PC amb el missatge 'Nuevo hardware encontrado' i s'auto-executarà l'assistent per a 'Nuevo hardware encontrado' de Windows. Segueixi les instruccions que aniran apareixent a pantalla. Durant la instal·lació del hardware, l'assistent preguntarà que seleccioni la ruta del controlador USB. Haurà de seleccionar la unitat de memòria USB.

Seguidament iniciï l'aplicació setup del Soft-TRAINER que es troba a la unitat de memòria USB i segueixi les instruccions que apareixeran en pantalla.

### Activació del programador

En executar el programa per primer cop, haurà de teclejar el codi d'activació. Aquest serà subministrat telefònicament per el personal de contacte del fabricant (Tel. 93.883.32.31). Si instal·la el programa en un altre PC, haurà de tornar a introduir el codi.

### Execució del programa

Al executar el programa amb el Trainer connectat al PC visualitzarà el nom i la versió del programa. Seguidament apareixerà la pantalla principal, des de la qual podrà començar a treballar.

Si es desconnecta el Trainer i es torna a connectar el programa no el reconeixerà de forma immediata.

Si el Trainer no és connectat al port USB, al executar el programa apareixerà un missatge d'error, i entrarà en la pantalla principal del programa. Podrà gestionar els codis mitjançant el menú Manteniment però no podrà operar amb ells.



[Taula de contingut](#)

## Instruccions d'ús

---


### Menú Operativa

#### **Cerca d'instal·lador per codi:**


Indiqui el codi d'instal·lador a cercar, cliqui sobre la icona i apareixerà la llista d'instal·ladors amb el codi seleccionat.

Seleccioni el tipus de dispositiu: emissor, MAESTRO, receptor / central o ASSISTANT.

#### **Operacions amb emissor, MAESTRO i ASSISTANT:**

 **Llegir dispositiu** Llegeix el codi instal·lador d'un emissor, un Maestro o un Assistant i el mostra en pantalla.

Seleccioni la icona i premi el dispositiu.


 **Gravar codi instal·lador** Grava el codi instal·lador prèviament seleccionat a un emissor, a un Maestro o a un Assistant.

Seleccioni la icona, situï l'equip a la zona indicada a tal efecte al TRAINER, i premi el dispositiu.

 **Treure codi instal·lador** Elimina el codi instal·lador d'un emissor, un Maestro o un Assistant.

Seleccioni el codi instal·lador que desitja eliminar, seleccioni la icona, situï l'equip a la zona indicada a tal efecte al TRAINER, i premi el dispositiu.

#### **Operacions amb receptors i centrals:**

 **Treure codi instal·lador** Elimina el codi instal·lador d'un receptor o una central.

Alimenti el dispositiu, esborri tota la memòria, posi'l en mode programació (central en menú altes), i cliqui sobre icona.

**Nota:** En cas de treballar amb el dispositiu Assistant, aquest ha d'estar connectat al PC abans de l'execució del programa.

## Instruccions d'ús

---

### Menú Manteniment

- **Alta** Permet donar d'alta instal·ladors amb el codi desitjat.

<b>Camp Codi:</b>	Número entre 1 i 127
<b>Camp Zona:</b>	Espai opcional a omplir per l'usuari
<b>Camp Nom:</b>	Espai a omplir per l'usuari
<b>Camp Baixa:</b>	Permet donar de baixa un instal·lador (al donar de baixa un instal·lador el programa no permet operar amb ell)
- **Esborrar** Elimina un instal·lador. Cal seleccionar a la fitxa el codi a eliminar.
- **Desar** Serveix per desar qualsevol canvi a la base de dades.
- **Cancel·lar** Serveix per cancel·lar la darrera operació realitzada.
- **Cercar** Permet realitzar una cerca a la base de dades per codi, per zona o per nom de instal·lador.
- **Imprimir** Llista els codis instal·lador de la base de dades.

Per ordenar els camps de forma alfanumèrica, cliqui sobre el nom del camp a ordenar.

### Menú Configuració

- **Seleccionar idioma** Canviar idioma de l'aplicatiu
- **Actualitzar Trainer** Prèvia indicació del servei tècnic, permet actualitzar el firmware del Trainer amb una nova versió.



[Taula de contingut](#)